

デジタル ビデオカメラ レコーダ

とにかく 撮って見る 4ページ~

準備

8ページ~

撮る 12ページ~

見る

19ページ~

使いこなす 25ページ~

メモリーカード スロットを使う 99ページ~

その他 123ページ~

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

・ 電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Handycam CIII Cassette Memory





DCR-TRV900

目次

必ずお読みください

別売りのアクセサリーキットについて 本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが必要です。

お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

【川 カセットメモリー付きのミニDVカ セットをおすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニ DVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能 エンドサーチ(18、22ページ)

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(59ページ) フォトサーチ(63ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機能 「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」(61 ページ)

「タイトルを入れる」(77ページ)

「タイトルを作る」(80ページ)

「カセットになまえを付ける - カセットラベル」(82 ページ)

詳しくは123ページをご覧ください。



カセットメモリー付きカセットでのみできる 機能には、説明の前に左のマークが付いてい ます。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川**マークが付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されて いることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーなどの不具合により録 画や再生がされなかった場合、記録内容の補償につい ては、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として 楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、 個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限 している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面とファインダーについて

液晶画面やファインダーは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えないことがあります。故障ではありません。(有効画素99.99%以上)これらの点は、テープに記録されません。

本書内の写真について

ファインダーや液晶画面の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。

	. 4
■ うまく撮る姿勢	. 6
準備	
準備1 バッテリーを充電する 準備2 バッテリーを取り付ける 準備3 カセットを入れる 準備4 ファインダーを調節する	9 10
撮る	
撮影する 次の撮影開始点を探す	
見る	
再生する テレビで見る	
使いこなす	
撮影	
撮影 静止画を撮る - フォト撮影	25
 静止画を撮る - フォト撮影	27
 静止画を撮る - フォト撮影 全画素で撮る - プログレッシブモード	27 29
静止画を撮る - フォト撮影 全画素で撮る - プログレッシブモード フェードイン・フェードアウトする 逆光を補正する 横長の画面にする - ワイドTVモード	27 29 30
 静止画を撮る - フォト撮影 全画素で撮る - プログレッシブモード フェードイン・フェードアウトする 逆光を補正する	27 29 30 31
静止画を撮る - フォト撮影 全画素で撮る - プログレッシブモード フェードイン・フェードアウトする 逆光を補正する 横長の画面にする - ワイドTVモード 画像に特殊効果を加える	27 29 30 31
静止画を撮る - フォト撮影	2729303133
静止画を撮る - フォト撮影	272930313334
静止画を撮る - フォト撮影	27293031333436
静止画を撮る - フォト撮影	27 29 30 31 33 34 36 48
静止画を撮る・フォト撮影	27 29 30 31 33 34 36 48 50
静止画を撮る・フォト撮影	27 29 30 31 33 34 36 48 50

- コマ撮り 54

再生/サーチ
画像にピクチャーエフェクトを加えて
見 る 56
画像にデジタルエフェクトを加えて
見 る 57
見たい場面にすばやく戻す
- ゼロセットメモリー58
撮影日で頭出しする
- 日付サーチ59
タイトル場面を頭出しする
- タイトルサーチ 61
見たい静止画を探す
- フォトサーチ / フォトスキャン 63
撮影日時とカメラデータを画面に出す
- データコード 66
編集
他のビデオへ録画する- ダビング編集 67
ミニDVテープに一部分ダビングする
- DVシンクロエディット 69
ビデオやテレビから録画する71
記録済みテープに画像と音声を挿入する 72
記録済みテープに音声を追加す
- アフレコ74
タイトルを入れる77
タイトルを作る80
カセットになまえを付ける
- カセットラベル82
その他の使いかた
バッテリー以外の電源で使う84
本体に取り付けたバッテリーを充電する 85
メニューで設定を変える87
液晶画面の色のこさを調節する93
ファインダーの明るさを調節する 94
日付・時刻を合わせ直す95
時差補正97
メモリーカードスロットを使う

メモリーカードスロットを使う

ミニDVテープの画像を静止画として	
取りこむ	104
ミニDVテープの静止画を自動記録する	
- オートフォトコピー	106
別売りのPCカードに静止画を撮る	
- メモリーフォト撮影	108
静止画を見る - メモリーフォト再生	111
大事な画像を残す-プロテクト	114
画像を消す - 消去	116
メモリーカードスロットで撮った画像を	<u> </u>
ミニDVテープにダビングする	119
静止画を順番に自動再生する	
- スライドショー	121

その他

使えるビデオカセット	123
牧障かな?と思ったら	125
警告表示とお知らせメッセージ	131
自己診断表示 - アルファベットで	始まる
表示が出たら	134
お手入れ	135
主な仕様	137
保証書とアフターサービス	138
海外で使うとき	138
各部のなまえ	139
用語解説	146
こんなときはこの機能	148
索引	149

別売りのメモリースティックをご使用の際は、 99ページをご覧ください。

- IBMおよびPC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- MS-DOSおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録 商標です。
- Macintoshは、米国その他の国で登録された米国 アップルコンピュータ社の商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
 なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

とにかく撮って見る

必要なもの



本機にはミニDVカ セットのみ使えます。



ビューファインダーや液晶画面を持た ないでください!






付属のフロッピーディスクアダプター については、99ページをご覧くださ



1

電源をつなぐ(84ページ)



カセットを入れる(10ページ)

青いボタンを押しながら、カセット取出しスイッチを矢印の方向へずらす。



- ② テープ窓を外側に、誤 消去防止ツマミを上に してカセットを入れ る。

ツマミ テープ窓




③ 押ボタンを押して、 カセット入れを閉める。

押ボタン

3

撮影する(12ページ)

ビューファインダー この部分に目をあてて画像を見ます。 必要に応じて、伸ばします。



レンズキャップをはずす。左右のつまみを押してはずします。

② 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。




③ 赤いボタンを押す。 撮影が始まる。 もう1度押すと止まる。



4

撮影できたか、ちょっと確認する(18ページ)




液晶画面OPENボタンを押し ながら、液晶画面を開ける。 エディットサーチ © ボタンをポンと1 回押す。

最後に撮影した場面を数秒間液晶画面で見られる。 エディットサーチ



うまく撮る姿勢

見やすい画像にするコツは、ハンディカムを動かしすぎないことです。 ふらつかないよう、安定した姿勢で撮影しましょう。



撮影の基本


ハンディカムをふり回さない。

写真のつもりで固定して撮ります。左右に動かすとき(パンニング)は、撮り終わりの方につま先を向け、ゆっくり動かします。撮り始めと終わりは、しっかり止めます。



ズームは多用しない。

ズームレバーをW側(Wide: 広角)にすると、ブレが少なく、ピントが合いやすい状態になります。被写体を大きく撮りたいときは近づいて撮ることをおすすめします。ズームレバーをT側(Telephoto:望遠)にして撮るよりも、音もよく入り、安定したきれいな画像が撮影できます。



安定した画面にする。

- 壁によりかかるなどして安定した姿勢を とる。
- 水平、垂直の線をファインダーまたは液 晶画面の枠に合わせる。



三脚を使う。

ネジの長さが6.5mm 未満のものをお使い ください。ネジの長い三脚ではしっかり 固定できず、本機を傷つけることがあり ます。

逆光を避ける。

太陽を背にして、被写体の正面に光が当たるようにします。

準備1 バッテリーを充電する

ACチャージャー(別売り)の取扱説明書もあわせてご覧ください。
本機の電源にはインフォリチウムバッテリー(別売り)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

3

「バッテリー (別売り)

「ハッテリー (別売り)

ご注意

充電する場合はACチャージャーのモード切換スイッチを充電側にしてください。ビデオ/カメラ側にしていると充電できません。

ACチャージャ-

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。本機は"インフォリチウム"バッテリー対応です。"インフォリチウム"バッテリーは(1) InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

- モード切換スイッチを「充電」にする。
- 2 コンセントにつなぐ。
- バッテリーを取り付ける。
 充電が始まると、充電ランプが点灯する。
 充電が終わると、液晶表示窓のバッテリーマークがすべて点灯する(実用充電)、さらに充電ランプが消えるまで

充電を続けると、若干長く使えます(満充電)。

充電器から取りはずす

バッテリーを矢印の方向にずらす。




充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)		
NP-F550	約115分	(約55分)	
NP-F750	約170分	(約110分)	
NP-F950	約225分	(約165分)	
NP-F530	約110分	(約50分)	
NP-F730	約160分	(約100分)	
NP-F930	約210分	(約150分)	
NP-CF540	約110分	(約50分)	

使い切ったバッテリーをAC-V700で充電したときの時間です。

準備2 バッテリーを取り付ける



バッテリーを取り付けた後は バッテリーをつかんで本機を 持ち運ばないでください。

液晶画面とビューファイン ダーの両方を使って撮影する とき(15ページ)

バッテリーの使用時間は液晶 画面を使っての撮影時間より 若干短くなります。

撮影中のバッテリー残量時間 表示

あと何分連続撮影で使えるか を液晶画面、またはファイン ダーに表示します。使用状況 や環境によっては、正しく表 示されない場合があります。 液晶画面を開閉したときは、 正しい残量時間(分)を表示 するのに約1分かかります。

- **①** ビューファインダーを上げる。
- ② バッテリーを押しながら下へずらす。 バッテリーは本体に確実に取り付ける。

本体から取りはずす

- 1 ビューファインダーを上げる。
- 2 バッテリー取りはずしボタンを押しこみながらバッテリーを上へずらす。




使用時間

バッテリー	ビューファイ	ンダーで撮影	液晶画面	で撮影
	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-F550	約150(135)分	約75(70)分	約120(105)分	約65(55)分
NP-F750	約315(275)分	約165(145)分	約250(220)分	約140(120)分
NP-F950	約485(440)分	約255(230)分	約375(335)分	約210(185)分
NP-F530	約120(110)分	約60(55)分	約95(85)分	約50(45)分
NP-F730	約270(245)分	約140(130)分	約210(190)分	約115(105)分
NP-F930	約420(375)分	約220(195)分	約325(295)分	約180(165)分
NP-CF540	約145(130)分	約75(65)分	約110(100)分	約60(55)分
満充電して	から使用したとき	の時間。()内	は実用充電してか	らの時間。

* 25°Cで連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。

**録画、スタンパイ、電源入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。 NP-500/510/710はお使いになれません。

準備3 カセットを入れる



ご注意

カセット入れに指をはさまな いようにご注意ください。

カセットメモリー付きミニ DVカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために123 ページをご覧ください。

カセット入れが開きにくいと きは


グリップベルトをゆるめてく ださい。

- 青いボタンを押しながら、カセット取出しスイッチを矢印の方向へずらす。
 カセット入れが自動的に開く。
- ② カセットを入れる。 テープ窓を外側に、誤消去防止ツマミを上にして入れる。
- 3 囲ボタンを押して、カセット入れを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順2で取り出す。


準備4 ファインダーを調節する



液晶画面を開いているとファインダーに画像は出ません。ただし、対面撮影(16ページ)中は液晶画面を開いているときもファインダーに画像が出ます。

- **①** ビューファインダーを上げる。
- 2 緑のボタンを押しながら、「カメラ」にする。
- **③** 視度調節つまみを動かす。 ファインダーの文字がはっきり見えるようにする。

撮影する



ご注意

- を処理したり、後でスチル 再生をするときは、あらか じめメニューで「プログ レッシブ」を「入」にして から撮影することをおすす めします。画質は向上しま すが、動きのあるものを撮 影すると、再生時、画像が ぶれることがあります。
- ファインダーや液晶画面、 レンズを太陽に向けたまま にすると故障の原因になり ます。窓際や屋外に置くと きはご注意ください。

撮影スタンバイが5分以上続 1

自動的に電源が切れます。こ れはバッテリーの消耗を防 ぎ、テープを保護するためで す。再び撮影をはじめるとき は電源スイッチを一度「切」 にしてから「カメラ」に戻し

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(91ペー ジ)。録画時間がSP(標準) モードの1.5倍になります。 本機のLPモードで録画した 12 テープは、本機で再生することをおすすめします。

- ❶ バッテリーなどの電源を付け、カセットを入 れる。
 - 「準備1~4」(8~11ページ)をご覧ください。
- 2 レンズキャップをはずす。

キャップの両側をつまんではずす。



る 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カ メラ」にする。

撮影スタンバイになる。







ビューファインダーについて ビューファインダーは、NP-F730 / F750 / F930 / F950/CF540をご使用のと きは伸ばしてご使用くださ い。持ち上げるときや元の位 置に戻すときは、指をはさま ないようにご注意ください。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 場面はきれいにつながりま す。バッテリーの交換は雷源 スイッチを「切」にしてから 行えば、きれいなつなぎ撮り ができます。

カセットメモリー付きのカ セットでは、カセットを取り 出した後でもエンドサーチ (18ページ)を使うと、きれ いにつながります。

次のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたリタイムコー ドが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モー ド(SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りを する。

レンズフードを正しく取り付 けないと

画像の四隅にフードの影が映 る(ケラレが出る)ことがあ ります。

別売りフィルターキットの種 類によっては

レンズフードを取り付けられ ないことがあります。フィル ターなどを取りはずしてから レンズフードを取り付けてく ださい。

ロックつまみについて

ロックつまみを左側(ロック)にすると、 気付かないうちに電源スイッチが「メモ リー」になるのを防ぎます。(お買い上げ 時は右側(解除)になっています。)



4 スタート/ストップボタンを押す。


撮影が始まる。

もう1度押すと止まる。



付属のレンズフードを取り付ける

美しい画像を撮るために、屋内、屋外に関係なくレンズフード を取り付けることをおすすめします。



レンズフードの上からもレンズキャップをつけることができます。

撮影する(つづき)

タイムコードについて ビューファインダー内と液晶 画面にテープ走行時間が「0:00:00」(時:分:秒)と 出ます。ビデオモードのとき には「0:00:00:00」(時:分:秒:フレーム)と出ま す。あとからこのタイムコードだけを書き直すことはできません。本機のタイムコードはドロップフレーム方式を採用しています。(詳しくは146ページ)

テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。また表示が出ない場合 は、再生または録画が始まる と数秒で表示が出ます。


ご注意

- 「5秒」「 <u>↓</u> 地面撮り防止」
 を選ぶと、フェーダーボタンは働きません。
- 「5秒」を選ぶと、タイム コードは表示されません。

スタート/ストップモードで「5秒」を選んだとき 画面に「・・・・・」が出て 1秒たつごとに・が1つずつ 消えます。撮影時間を延長す るには・がすべて消えてし まわないうちに、もう1度ス タート/ストップボタンを押 します。押したときからまた 約5秒間撮影されます。


撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。



スタート/ストップモードを選ぶ

液晶画面OPENボタンを押しながら、液晶画面を開く。



→ 地面撮り防止: スタート/ストップボタンを押している間の み撮影し、離すと止まります。録画を止め忘れて地面な どを撮ってしまうのを防ぎます。

5秒: スタート/ストップボタンを押すと5秒間撮影して止まります。

近くのものにピントがうまく 合わないときは

ズームレバーをW側に動かし て広角にします。

ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は48倍までに なります。
- メニューで「プログレッシ ブ」を「入」にすると、デ ジタルズームは使えませ ん。

ご注意

液晶画面を開いているときは ファインダーには画像が映り ません。ただし、対面撮影中 はファインダーにも画像が映 ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で液晶 画面が見えにくいことがあり ます。

液晶バックライトの明るさは メニューの「パネルバックラ イト」で変えることができま す(90ページ)。


画面の明るさ/液晶バックラ イトは

調節してもテープ上に記録される画像に変化はありません。

ズームする

ズームレバーを押す。

少し押すとゆっくりズームし、さらに押すと速くズームする。



(望遠: Telephoto)


12倍を超えるズームをするには

メニューで「デジタルズーム」を「入」にします(89ページ)。 画像をデジタル処理するため画質が低下します。



液晶画面を見ながら撮影する

液晶画面OPENボタンを押しながら、液晶画面を開く。



前方向に180°まで、手前に90°まで回転し、角度を調節できます。

撮影する(つづき)

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のよ うに左右が反転しますが、記 録される画像は実際の被写体 と同じになります。

対面撮影中は

以下の機能は働きません。

- メニュー
- リモコンのゼロセットメモ リーボタン
- タイトル

対面撮影中の表示

- 撮影スタンバイ中はⅡ●、 撮影中は●が表示されま
- その他の表示は左右が反転 します。表示が出ないもの もあります。

液晶画面を見せながら撮影する - 対面撮影

液晶画面を180°回転させると、相手に自分が撮られている映 像を見せながらビューファインダーをのぞいて撮影できます。 本体を固定しておけば、液晶画面を見ながら自分も一緒に映る こともできます。





❶ [撮影スタンバイ中]に

液晶画面を180°回転させる。

対面撮影モード表示 ② が出る。






2 撮影する。

液晶画面を閉じる

液晶画面をカチッというまで垂直にしてから本体に戻す。



ご注意


次の場合、セルフタイマーは自動的に解除されます。

- セルフタイマー録画を実行したあと。
- 電源スイッチを「切」か 「ビデオ」にしたとき。

○ボタンを押した直後は 画面が暗くなることがありますが、撮影している画像には 影響ありません。

セルフタイマー録画

セルフタイマーを使用すると、10秒後に、自動的に撮影が始まります。自分を撮影したいときなどに使用してください。



- **1** [撮影スタンバイ中]に〇ボタンを押す。 セルフタイマー表示〇が出る。
- 2 スタート/ストップボタンを押す。 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が早くなる。10秒後に、自動的に撮影が始まる。

秒読み中に撮影を止めるとき

スタート / ストップボタンをもう1度押す。リモコンを使うと 便利です。

セルフタイマーで静止画を撮るとき 手順2でフォトボタンを押す。

セルフタイマーを止めるとき


撮影スタンバイ中にもう1度心ボタンを押して、セルフタイマー表示心を消す。

撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切」にする
- 2 カセットを取り出す。
- 3 バッテリーを取りはずす。

次の撮影開始点を探す

電源スイッチを「カメラ」にしたまま画像をチェックしたり、サーチしたりできます。撮った画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいときに便利です。



エンドサーチは

カセットメモリーの付いていないカセットは、一度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出てもエンドサーチは働きます。ただし、テープの冒頭や途中に一度無記録部分を作ると正しく動作しないことがあります。(123ページ)

カセットを入れてから一度も 撮影していないとき カセットメモリーの付いてい ないカセットでは、エンド サーチ機能は働きません。

長い内容を確認したいとき 電源スイッチを「ビデオ」に して、液晶画面やファイン ダーで再生画像を見ます。 (19ページ)

最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ

[撮影スタンバイ中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生されて 撮影スタンバイに戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できます。

正方向または逆方向に再生する - エディットサーチ 正方向 逆方向

[撮影スタンバイ中]にエディット サーチボタンを押し続ける。

指を離したところが、次の撮影開始点になる。音は出ません。




最後の場面を確認する - レックレビュー

[撮影スタンバイ中]にエディットサーチ エディットサーチ ボタン⑤をポンと1回押す。

最後に撮影した場面が数秒間出て、

再び撮影スタンバイに戻る。スピーカーまたはヘッドホンで 音も確認できます。

再生する



ご注意

外国製のビデオソフトのなかには、本機で再生できないものもあります。これはカラーテレビ方式が異なるためです。


液晶画面を閉じると スピーカーから音は出ませ ん。液晶画面を外側に向けて 閉じているときは音が出ま す。

液晶画面が見にくいときは 底面のスタンドを立てます。



- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- ② 液晶画面OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。




る 緑のボタンを押しながら「ビデオ」にする。



ビデオ操作ボタンが点灯する。

再生する(つづき)

4 ◆◆ 巻戻しボタンを押す。



巻き戻しが始まる。

⑤ □ 再生ボタンを押す。



画像が映る。

NP-CF540

液晶画面での再生時間

バッテリー	再生時間	
NP-F550	約150(135)分	
NP-F750	約315(275)分	
NP-F950	約485(440)分	
NP-F530	約120(110)分	
NP-F730	約270(245)分	
NP-F930	約420(375)分	

満充電してから使用したときの時間。()内は実用充電してからの時間。低温では使用時間が短くなります。

約145(130)分


メニューでパネルバックライトを「明るい」にしたときのバッテリーの使用時間は液晶画面を使っての再生時間より約1~2割程度短くなります。

ヘッドホンで音を聞くには ヘッドホンを ()(ヘッドホン)端子につなぎます。音量 + / - ボタンで音量調節ができます。

このとき、スピーカーから音 は出ません。

音量を調節する

音量 + / - ボタンを押して調節する。




タイムコードなどの表示を出す - 画面表示機能

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出ます。

消すときは、もう1度押します。



再生する(つづき)

エンドサーチは

カセットメモリーの付いていないカセットは、一度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出してもエンドサーチが働きます。(123ページ)

- 一時停止(静止画)について
- 5分以上続くと自動的に停止状態になります。再生するときは、もう1度 → 再生ボタンを押します。
- 前の画像が残ることがあります。

スロー再生について

本機にはスローの画像もなめらかに再生する機能があります。ただし。DV入力/出力端子から出力される信号にはこの機能は働きません。

変速再生中は 音声は出ません。

いろいろな再生

止める

[再生中]に□停止ボタンを押す。

静止画を見る

「再生中」に■■一時停止ボタンを押す。

もう1度押すか、▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

[再生中]にリモコンの<ボタンを押す。

▽再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

ひとコマずつ画像を見る(コマ送り再生)

[一時停止中]にリモコンのII►(コマ送り)または◆II(コマ送り) ボタンを押す。 ▷ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で画像を見る(倍速再生)

[再生中]にリモコンの×2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの<ボタンを押してから ×2ボタンを押す。 □ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする

[再生中]に▶▶ 早送りボタン/◀■巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]または[巻き戻し中]に▶▶早送りボタン/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

[再生中]にリモコンのスロー▶ボタンを押す。

逆方向にスローで再生するときはリモコンの<ボタンを押してからスロー▶ボタンを押す。 ▷ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。


最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

[停止中]にエンドサーチボタンを押す。最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は別売りのACチャージャーを使ってコンセントからとることをおすすめします(84ページ)。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。



お手持ちのテレビにS1映像 入力端子がついているときは 本機のS1映像端子とつなぐ と、本機で撮影したワイド画 像を映すと自動的にワイド画 像に切り換わります。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すには メニューで「画面表示」を「ビデオ出力 / パネル」にし、画面表示ボタンを押します。消すときはもう1度押します。

モニターの色調を調整すると きは

メニューで「カラーバー」を 「入」にします。(92ページ) 画面にカラーバーが表示され ます。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは別売りの接続コード RK-C165をお使いください。

テレビで見る(つづき)

LASER AVLINK(レーザー エーブイリンク)とは / マークのある LASER AVLINK 対応の機器間で赤 外線による映像と音声の送受 信をおこなうシステムです。 LASER AVLINK はソニー 株式会社の商標です。

ソニー製のテレビの場合は

- 電源について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定し て、テレビの主電源を入れ ておくと、下記の2つの方 法で自動的にテレビの電源 を入れられます。
- ーLASER AVLINK発光部を テレビのリモコン受光部に 向けて、LASFR AVLINK ボタンを押す。
- 一I ASFR AVLINK ボタン を点灯させて、 ▽再生ボ タンを押す。
- TV入力切り換えについて 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定 し、「TV入力切りかえ」を IRレシーバーをつないだテ レビの入力端子(ビデオ1/ 2/3)と同じに設定する と、テレビの入力も自動的 に切り換わります。(テレ ビによっては、切り換わる ときに一瞬画像や音声がと ぎれることがあります。)
- 機種によっては、操作でき ないことがあります。

LASER AVLINKを使うと バッテリーの使用時間が短く なりますので、使わないとき は、LASFR AVLINKボタン を解除しておいてください。

LASER AVLINKは次のと きに操作できます


- 電源スイッチが「ビデオ」 のとき
- 電源スイッチが「カメラ」 で、ミニDVテープが入っ ていないとき。(店頭デモ ンストレーション用)

コンバージョンレンズ(別売 り)を取り付けると 赤外線の発光が妨げられるこ **24** とがあります。

ケーブルを使わずに見る - I ASFR AVI INK

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおく と、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで 見られます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧くだ



- む テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシー バーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ側のテレビ/ビ デオ切り換えスイッチを「ビデオ」にする。
- LASER AVLINK ボタンを押す。 ボタンのランプが点灯する。
- 再生が始まる。

5 本機のLASER AVLINK発光部とIRレシー バーの向きを合わせる。 再生中の画像がきれ いにテレビに映るよ うにする。

LASER AVLINKを解除する

LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを消す。

電源スイッチを「切」にすると

自動的に解除されます。

静止画を撮る - フォト撮影

ここでは、ミニDVテープに写真のような静止画を記録する方法を説明します。60分テープならSPモードで約510枚撮れます。 本機ではこのページの方法以外に、メモリー カードスロットをつかって別売りのPCカードに静止画を記録することができます*。 (108ページ)

* ミニDVテープにも全画素で静止画/動画を撮ることができます。詳しくは27 ページをご覧ください。

ご注意

静止画を記録中は電源を切ったりフォトボタンを押したり することはできません。

カメラ録画中にフォトボタン を押すと

押したときに映っている画像が記録されます。軽く押して 画像を確認することはできま せん。

画像が約7秒間静止画で記録 された後、撮影スタンバイに なります。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。


暗いときは

別売りのビデオフラッシュライトHVL-FDH2をアクセサリーシューに取り付けてご使用ください。明るさを手動調節しているときは、自動調節に戻すことをおすすめします。

ビデオフラッシュライト HVL-FDH2を使うときは 画面下部に「**女**」(フラッシュ 充電完了)マークが出たこと を確認してください。

撮影中にフォトモード撮影に すると

ビデオフラッシュは効きません。(「**4**」も出ません。)



- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、キャプチャー 表示が出る。

このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

3 フォトボタンを強く押し込む。



録画中は●がひとつずつ消える。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。

静止画を撮る - フォト撮影(つづき)

ビデオプリンターにS映像人 力端子がついているときは 別売りのS映像ケーブルでつ なぐと、プリント画像がより 鮮明になります。

ミニDVテープに記録した静止画をパソコンに取り込む


付属のフロッピーディスクアダプターまたは別売りのPCカードを本機に接続し、静止画をフロッピーディスクなどにコピーしてから、パソコンに取り込みます。詳しくは104~113ページをご覧ください。

また、別売りのDV静止画キャプチャーカードキットDVBK-CW200(PC/AT互換機用)やDV静止画キャプチャーボードキットDVBK-W2000(PC/AT互換機用)、DVBK-M2000(Macintosh用)をご使用中のかたは、そちらもご利用になれます。

詳しくはDV静止画キャプチャーカードキットまたはDV静止画 キャプチャーボードキットの取扱説明書をご覧ください。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込み、プリントできます。



____: 信号の流れ

ビデオプリンターにS映像入力端子がないときは、付属のAV接続ケーブルを本機の映像/音声端子につないで、黄色いプラグをビデオプリンターの映像入力端子につなぎます。

ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

全画素で撮る - プログレッシブモード

撮影したデジタル画像をパソコンなどで処理 するときは、あらかじめ下記の手順でプログ レッシブモードを選んでおきます。ひとコマ ごとに、より鮮明な画像をミニDVテープに 記録することができます。

一時停止しても画像がぶれないのでスポー ツのフォームを解析するときに便利です。










全画素書き出し(プログレッ シブ)とは?

通常のテレビ放送では、1つ の画面を細かい2つのフィー ルドに分け、1/60秒ごとに 交互に映しています。瞬間ご との画像は見た目の面積の半 分にしか映っていません。こ れに対し、一度に全画素(フ レーム)を書き出す記録方式 をプログレッシブといいま す。画像は鮮明になります が、動きのある被写体は動き がぎこちなくなります。

工場出荷時の設定は ミニDVテープに動画・静止 画を撮るときは従来のテレビ の画像方式(インターレース 方式)になるように設定され ています。

蛍光灯などの照明下では 蛍光灯、電球などの照明下で プログレッシブモードにして 撮影すると、画面が明るく光 る現象(フリッカー)が現れ ることがありますが、故障で はありません。気になるとき はメニューで「プログレッシ ブ」を「切」にしてくださ 61.




- **a** [撮影スタンバイ]中にメニューボタンを押し てメニュー画面を出す。
- 2 コントロールダイヤルを回して、アイコン 「

 「

 」を選び、ダイヤルを押す。




3 コントロールダイヤルを回して「プログレッ シブ」を選び、ダイヤルを押す。



全画素で撮る - プログレッシブモード(つづき)

4 コントロールダイヤルを回して、「入」を選び、ダイヤルを押す。



5 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

プログレッシブ表示が出る。



プログレッシブモードを解除する 手順4で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

フェードイン・フェードアウトする

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音 を出したり(フェードイン)、逆に徐々に消 フェーダー









オーバーラップ(フェードインのみ)









したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

モノトーンフェーダー

フェードインは白黒からカラーに、

フェードアウトはカラーから白黒になりま す。

ご注意

フェード中には以下の操作が できません。また以下の操作 中にはフェードイン・フェー ドアウトはできません。

- デジタルエフェクトボタン を使う操作
- フォト撮影

こんなときに使うと効果的で


- 大きな場面転換(フェード イン・フェードアウト)
- 物語の始めなど(フェード イン)
- 一日の終わりなど(フェー ドアウト)
- 余韻を残して場面を変える

フェードを多用すると 被写体の状況がわかりづらく なり、見づらい映像になりま す。

タイトルはフェードしません 不要な場合はタイトルを消し てから行ってください。

スタート / ストップモードが 「 ★ 地面撮り防止」または 「5秒」のとき フェードイン・フェードアウ トはできません。

「オーバーラップ」を出すと 本機が自動的に動作し、テー プ上の画像を記憶します。記 憶中はオーバーラップ表示が 早い点滅になり、再生画が出 ます。このとき、テープの状 態によっては、きれいな画像 を撮影できないことがありま す。



- ・フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは[撮影中]に フェーダーボタンを押して希望のフェーダー モード表示を出す。



押すたびに変わります。 フェーダー モノトーンフェーダー オーバー ラップ (表示無し) 表示は前回使ったモードから表示されます。

スタート/ストップボタンを押す。

フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェー ド終了後に消える。フェードイン、フェードアウトは フェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する

フェード終了後:自動的に解除される。

フェード前:スタート/ストップボタンを押す前にもう1度 フェーダーボタンを押し、フェーダーモード表示を消す。

逆光を補正する

逆光のときは背景が明るすぎて被写体が暗め になるので、明るさ補正をして撮ります。










- 被写体の背後に光源があり、被写体 が暗く映るとき
- 画面の中に強い光を発するものがあるとき
- ・白い服を着た人物が白い壁の前にい るとき

ご注意

次のボタンを押すと、逆光 補正は解除されます。

- 明るさボタン
- シャッタースピードボタン



逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示圏が出る。

被写体の明るさが補正される。

逆光補正を解除する

逆光補正ボタンをもう1度押して、逆光補正表示圏を消す。

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっ ぱいに映るように撮影します。接続するテレ ビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき



ワイドTVモードで撮影する

ファインダーと液晶画面では 上下に黒い帯が出て、ワイド 画面になります。通常のテレ ビで再生すると画像は縦長に なります。

テレビの接続について 下記の接続のとき、「ワイド TVモード」で記録した画像を 再生すると、画像は自動的に フルモードに切り換わりま す。

- ビデオIDシステム(ID-1)方 式対応のテレビと接続した とき。
- テレビのS1映像入力端子 に接続したとき。


ワイドTVモード中は 以下の操作はできません。

・オールドムービー

メニューで「プログレッシ ブ」を「入」にすると ワイドTVモードは働きませ h_{\circ}

録画中は

ワイドTVモードを選んだ り、解除したりできません。



- 「撮影スタンバイ」中にメニューボタンを押し てメニュー画面を出す。
- 2 コントロールダイヤルを回して、アイコン 「ロ」を選び、ダイヤルを押す。



横長の画面にする - ワイドTVモード(つづき)

ワイドTVモードを解除する ときは 必ず「撮影スタンバイ」にし てください。

3 コントロールダイヤルを回して「ワイドTV」 を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを押す。



5 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

ワイドTV表示が出る。



ワイドTVモードを解除する

手順4で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



ネガアート 写真のネガフィ ルムのように



ソラリ 明暗を際だたせ たイラストのよう モノトーン 白黒に

セピア 古い写真のような



スリム 縦に引き伸ばし たように




ストレッチ 横に引き伸ばし たように

電源スイッチを「切」にする と ピクチャーエフェクトは自動

的に解除されます。

ピクチャーエフェクト中は オールドムービーは選べませ ん。

メニューで「プログレッシ ブ」を「入」にすると スリムとストレッチは選べま せん。



- 1 [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に ピクチャーエフェクトボタンを押す。 ピクチャーエフェクト表示が出る。
- 2 コントロールダイヤルを回して希望のピク チャーエフェクト表示を出す。

*#77-1-

次の順で変わります ネガアート←→セピア←→モノトーン←→ソラリ ←→スリム←→ストレッチ

ピクチャーエフェクトを解除する

ピクチャーエフェクトボタンを押し、ピクチャーエフェクト表 示を消す。

効果的な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像に様々な演出 を加えることができます。音声はそのまま録 音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に動画を重ねて撮影 します。











フラッシュモーションコマ送り撮影をします。

ルミナンスキー

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分に、動 画をはめ込みます。











トレイル

被写体の動きを尾を引くようにして撮影します。

オールドムービー

画面は横長、画像はセピア、シャッタースピード は自動的に設定され、昔の映画の雰囲気で撮影し ます。

ご注意

デジタルエフェクト操作中は 以下の操作ができません。


- フェーダーボタンを使う操作
- フォトボタンを使う操作

オールドムービーを選ぶと以下の操作ができません。

- プログラムAEボタンを使 う操作
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクトボタンを使う操作

電源スイッチを「切」にすると

自動的に解除されます。



1 [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に デジタルエフェクトボタンを押す。 デジタルエフェクト表示が出る。



2 コントロールダイヤルを回して、使いたい モードを選ぶ。



次の順で変わります。 スチル←→フラッシュ←→ルミキー←→ トレイル←→オールドムービー 3 コントロールダイヤルを押す。

表示が点滅から点灯に変わり、バーが表示される。 スチルとルミナンスキーでは、押したときの画像が静止画 として記憶される。

コントロールダイヤルを回して、効果を調節 する。

調節する内容は以下のとおり。

スチル:撮影中の動画に対する静止画の割合。

フラッシュ:コマ送りする間隔。

ルミナンスキー:静止画の、動画を取り込む部分の明るさ。

トレイル:残像が残る時間。

オールドムービー:調節は必要ありません。

スチル||||||||

バー表示。長くなるほど効果が大きくなる。 次のデジタルエフェクトで表示される。 スチル、フラッシュ、ルミナンスキー、トレ イル。

デジタルエフェクトを解除する

デジタルエフェクトボタンを押し、デジタルエフェクト表示を 消す。

手動調節で撮る

通常本機では、撮影のために必要な各調節を 自動で行っています。ただし、お好みにより 次の機能を手動で調節できます。

オートロックスイッチをマニュアルにして手動 調節できる機能

画像明るさ、シャッタースピード、ホワイトバ ランス、プログラムAF

メニューを使って調節する機能 ゼブラパターン、マイク音レベル、手振れ補正 の解除、ゲインシフト、AFシフト


その他のボタン / スイッチを使って調節する機能

NDフィルター、フォーカス

ここでは、プログラムAE(48ページ) フォーカス(50ページ)以外の調節を説明し ます。 オートロックスイッチ

位置を下のように変えることで各機能の設定 を保持/解除します。

オートロック すべての機能を自動で調 節します。



マニュアル 左で説明してい る各機能を手動 調節できるよう にします。

ホールド オートロックスイッチをマニュアルにして手動調節したあとこの位置にすると、 設定を保持します。

こんなときに使うと便利です

- 逆光補正を細かく行いたい とき
- 背景に比べて、被写体が明 るすぎるとき
- 夜景を撮りたいときなど。

ご注意

明るさ調節をしているときは 逆光補正は働きません。


明るさを手動調節していると き

プログラムAEボタンを押す と明るさ調節は自動に戻りま す。

コントロールダイヤルは 両方向へ回ります。回転が止 まる位置はありません。

画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定できます。



(1) [撮影中]または[撮影スタンバイ中]に オートロックスイッチをまん中(マニュアル) の位置にする。 2 [撮影中]または[撮影スタンバイ中]に 明るさボタンを押す。

明るさ表示が出る。




3 コントロールダイヤルを回し、明るさを調節 する。

自動調節に戻す

オートロックスイッチを「オートロック」にする。または明る さボタンを押して、明るさ表示を消す。

スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。

シャッタースピードを調節する



1 [撮影中]または[撮影スタンバイ中]に オートロックスイッチをまん中(マニュアル) の位置にする。

手動調節で撮る(つづき)

② シャッタースピードボタンを押す。 シャッタースピード表示が出る。



3 コントロールダイヤルを回して、シャッタースピードを調節する。

シャッタースピードは1/4から1/10000の範囲で変わる。



手動調節を解除する


オートロックスイッチを「オートロック」にする。または シャッタースピードボタンを押して、シャッタースピード表示 を消す。

スタジオ照明やビデオライトで撮影する場合は 手順3で糸(屋内)を出して 撮影することをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合は 室内で撮影する場合でも、 佘(屋内)に設定すると、正 しいホワイトバランスが設定 できません。 №で設定し直す か、自動調節で撮影してくだ さい。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

これから撮ろうとする光の状態で、被写体そのものの色を撮影できるように調節することをホワイトバランスを合わせるといいます。通常は、自動的にホワイトバランスの調整が行われています。



光源が変わったときは

- 撮影スタンバイ中にホワイトバランスを合わせ直してください。撮影中はホワイトバランスを設定できません。
- アイリス(レンズ絞り)や シャッタースピードはホワ イトバランスと関連があり ます。

アイリスやシャッタース ピードを手動で調節してから、屋外から屋内、または 屋内から屋外に移動した場合には、ホワイトバランスを合わせ直してください。

・「オートロック」で撮影していて、屋外から屋内、または屋内から屋外へ移動した場合、あるいはバッテリーを交換した場合、電してからレンズを10秒間くらい白っぽい被写体に向けてください。それから撮影を始めるとよりよい色合いに調節されます。

画面内の∞について

遅い点滅:ホワイトバランス

が未設定

早い点滅:ホワイトバランス

調節中

点灯: ホワイトバランス

設定終了

コントロールダイヤルを押しても。表示が点滅から点灯に変わらないときはホワイトパランスの設定ができません。自動調節にして撮影してください。

(1) [撮影中]または[撮影スタンバイ中]に オートロックスイッチをまん中(マニュアル) の位置にする。

2 ホワイトバランスボタンを押す。

③ コントロールダイヤルを回し、お好みのホワイトバランス表示を表示させる。

表示	撮影状況例
∆	光源に合わせてホワイトバランスの設定をするとき [撮影中]はできません。下記の手順にしたがて設定し直してください。
☀(屋外)	• 夜景やネオン、花火などを撮るとき
	• 日の出、日没などを撮るとき
	• 昼光色蛍光灯の下で撮るとき
☆(屋内)	• パーティー会場など照明条件が変化する場所
	• スタジオなどビデオライトの下
	• ナトリウムランプや水銀灯の下

手順3で、∞を選んだときは

被写体を照らす照明条件が変わらない場合、その条件のまま、 より正しいホワイトバランスを設定できます。下記の手順に 従って設定してください。

「画面に⊾を出した状態で]

- 1 白い紙などを画面いっぱいに映す。
- 2 コントロールダイヤルを押す。

☑が早い点滅から点灯に変われば設定終了です。この設定は バッテリーを取りはずしても約1時間保持されます。

手動調節で撮る(つづき)

自動調節に戻す

オートロックスイッチを「オートロック」にする。またはホワイトバランスボタンを押して、ホワイトバランス表示を消す。

調節したマイク音レベルの保 持期間は

バッテリーをはずしたあと、 約5分間です。その後は自動 的に工場出荷時と同じレベル に設定されます。

マイク音レベルを手動調節すると


画面下部にマイク音レベル表 示が出ます。

映像/音声端子から入力され た音声は

レベルを調節できません。

マイク音レベルを調節する

録画するときの、音声の大きさ(マイク音レベル)を設定できます。ヘッドホンをつけてレベルを確認することをおすすめします。




- **1** [撮影スタンバイ]中にメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② コントロールダイヤルを回して、アイコン「□□」を選び、ダイヤルを押す。




3 コントロールダイヤルを回して「マイク音レベル」を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して「マニュアル」 を選び、ダイヤルを押す。




5 コントロールダイヤルを回して「レベル設定」 を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して、マイク音レベルを調節する。

右端の赤ランプが点灯しないように調節する。ヘッドホンをつけて録音レベルを確認することをおすすめします。




7 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

マイク音レベルを自動で調節する 手順4で「オート」を選び、コントロールダイヤルを押す。

NDフィルターを使う

本機には、NDフィルター(光量約16%相当)が内蔵されています。NDフィルターを使うと、明るすぎる場面を撮るときに生じるぼけを防ぎ、はっきりときれいに撮れます。



画面内に「ND ON」が点滅したら

NDフィルターが必要です。

NDフィルターボタンを押して、「ND ON」を点灯させる。

NDフィルターが入ります。

画面内に「ND OFF」が点滅したら

NDフィルターは不要です。

NDフィルターボタンを押して、「ND OFF」の点滅を終わらせる。

NDフィルターが解除されます。

ゼブラパターンは


- 100IRE以上で表示されます。
- テープには記録されません。

ゼブラパターンを使って調節する



ゼブラパターン

ゼブラパターンとは、液晶画面またはファインダー内に映る画像のなかで、輝度が一定レベルを超える部分に出る、ななめの縞模様のことです。ゼブラパターンの出る部分は白とびが生じることがあります。そのため、撮影の前にメニュー画面でパターンが出るよう設定し、明るさを調節するときの目安にできます。



- ① [撮影スタンバイ中に]メニューボタンを押してメニューを出す。
- コントロールダイヤルを回して、アイコン 「喧」を選び、ダイヤルを押す。

3 コントロールダイヤルを回して「ゼブラ」を 選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して「ゼブラ」を 「入」にして、ダイヤルを押す。



歩ニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

セブラパターンを解除する 手順4で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

こんなときに使うと便利です 三脚に取り付けるなど手振れ の心配がないとき。

ご注意


「手ぶれ補正」が「人」になっていても、手振れが大きすぎると、補正されないことがあります。

手振れ補正を解除すると ハンディカムを左右に動かし たときにその動きを補正しよ うとするなど、不必要な補正 を防ぎます。このとき画面に 手振れ補正「切」表示 機 が 出ます。

次の別売りのレンズを取り付けると手振れ補正が効きにくくなります

- テレコンバージョンレンズ
- ワイドコンバージョンレン ズ

手振れ補正を解除する



- (1) [撮影スタンバイ中]にメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② コントロールダイヤルを回して、アイコン 「**g**」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「手ぶれ補正」 を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して、「切」を選 び、ダイヤルを押す。




よニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

手振れ補正を働かせるときは 手順4で「入」を選び、コントロールダイヤルを押す。

AEシフトを調節すると 画面下部に 58 - 4~ 58 + 4が 表示されます。数字はバーの 位置によって変わります。

AEシフトを調節する




[撮影スタンバイ中]にメニューボタンを押し てメニュー画面を出す。

手動調節で撮る(つづき)

② コントロールダイヤルを回して、アイコン「▼」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「AEシフト」 を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して、明るさを調 節して、ダイヤルを押す。



歩ニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

AEシフトを解除する


手順4でバーをまん中に合わせ、コントロールダイヤルを押す。

ゲインシフトとは

明るい場面では自動露出補正のゲインをできるだけ - 3dB になるように自動調節して撮影します。そのため、明るい場面ではノイズを少なくして撮影できます。暗い部分では通常と同じです。

ゲインシフトを設定すると 画面下部に®が表示されま す。

ゲインシフトを調節する



- **1** [撮影スタンバイ中]にメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② コントロールダイヤルを回して、アイコン「☞」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「ゲインシフト」を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して、「-3dB」を 選び、ダイヤルを押す。



メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

ゲインシフトを解除する

手順4で「OdB」を選び、コントロールダイヤルを押す。

目的に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的に行います。



アイリス優先モード アイリス値を手動で切り換えることができます。シヤッタースピー ドは自動的に調節されます。



シャッタースピード優先モード シャッタースピードを手動で切り 換えることができます。アイリス 値は自動的に調節されます。



スポーツレッスンモード ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のブレを少 なくします。




サンセット&ムーンモード 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに再現します。



キャンドルモード 暗いところでも、被写体を明るく 撮影することができます。

ご注意

- 次のモードでは近くのもの (距離50cm以内)にピン トが合わないようにフォー カスを制御します。
 - スポーツレッスンモード
- 次のモードでは遠景(距離 10m以上)のみにピントが 合うようにフォーカスを制 御します。
 - サンセット&ムーンモー ド



- [撮影中]または[撮影スタンバイ中]に オートロックスイッチをまん中(マニュアル) の位置にする。
- ② プログラムAEボタンを押す。 プログラムAE表示が出る。



プログラムAE表示は次の順 で変わります アイリス優先モード↔ シャッタースピード優先モー ド↔スポーツレッスンモー ド↔サンセット&ムーン モード↔+キャンドルモード

プログラムAEモードで撮影中でも 明るさを調節できます。

ズームをT側(望遠)にして いるときは F1.6、F2、F2.4は選べません。

被写界深度について 被写体にピントを合わせる と、その被写体の前後の像に ぼけを生じますが、実用上ピ ントが合っているとみなせる 範囲があります。このピント が合っているように見える範 囲のことを被写界深度といい ます。

この範囲が広いときは「被写 界深度が深い」。また範囲が 狭いときには「被写界深度が 浅い」といいます。

被写界深度はアイリス(レンズ紋り)や焦点距離(ズーム)によって下の表のように変化します。

アイリス被写界深度(レンズ絞り)

開放側(F値小) 浅い 絞り側(F値大) 深い

ズーム 被写界深度 (焦点距離)

 望遠(T)
 浅い

 広角(W)
 深い

3 コントロールダイヤルを回し、希望のプログラムAE表示を出す。

アイリス優先モードまたはシャッタースピード優先モードを選ぶときは、コントロールダイヤルを押し、次の手順にすすむ。



4 アイリス優先モード(「AE」A)またはシャッタースピード優先モード(「AE」S)を選んでいるときは、コントロールダイヤルを回し、希望のアイリス値(F値)またはシャッタースピードを選ぶ。

アイリス優先モード

ダイヤルを回すと、F値がF1.6からF11の範囲で変わる。数値が小さくなるほどアイリスは開き、大きくなるほど絞られる。アイリス(レンズ絞り)の変化に応じて、ゲインとシャッタースピードも変化する。

シャッタースピード優先モード

ダイヤルを回すとシャッタースピードが¹/60から¹/1000の 範囲で変わる。数値が小さくなる(ファインダーの表示 が大きくなる)ほど速いシャッタースピードになる。 シャッタースピードの変化に応じて、ゲインとアイリス

(レンズ絞り)は自動的に変化する。

プログラムAEを解除する

オートロックスイッチを「オートロック」にする。またはプログラムAEボタンを押して、プログラムAE表示を消す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピントをあわせる ことができます。







- 自動でピントが合いにくいとき
- ・ピントを固定したいとき
- 手前の花から後方の人物へと、意図 的にピントの合う位置を変えたいと きなど

こんなときに使うと効果的で

- 被写体が水滴のついた窓ご しにあるとき
- 被写体が横じまだけのもののとき
- 被写体と背景とのコントラストが低いとき

ズームのときにもピントがずれないようにするには ズームをT側(望遠)にしてからピントを合わせます。ただし、デジタルズームを使用するとピントが合わせにくくなります。


近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

次のようなときには 手動ピント合わせをしたあ と、なるべくW側(広角)で 撮ります。

- ・ 暗い室内で撮るとき
- 明るい野外で動きの激しい ものを撮るとき

€が次のマークになるとき

- ▲ ピントが無限遠にあ るとき。
- 全れ以上近くにピント 合わせをできないとき。



- 1 [撮影中]または[撮影スタンバイ中]に フォーカススイッチを「手動」にする。 手動ピント合わせ表示®が出る。
- フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻す

フォーカススイッチを「自動」にする。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカススイッチを「無限」に合わせる。 ▲の表示が出る。 指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントが合って しまうときに使います。

一時的にオートフォーカスで撮影する

フォーカス押自動ボタンを押す。押している間、オートフォー カスが働く。

手動ピント合わせで、ある被写体から別の被写体ヘピントを移 すようなときに使うと、自然にピントが合うようななめらかな 画像になります。指を離すと手動ピント合わせに戻ります。


定時間おきに撮る - インターバル録画

あらかじめ設定した時間ごとに、録画と録画 停止を交互に行います。



いつ 花の開化や、 E出い知いる。 使う? 時間をおいて撮影するとき。 花の開花や、昆虫の羽化などの場面を


「ウエイトタイム」30秒、「録画タイム」1秒を選ん だ場合(約30秒ごとに、約1秒録画されます。)



インターバル録画中は 画面に「インターバル」と表 示が出ます。

ご注意

メモリーモードではインター バル録画はできません。



- █ 「撮影スタンバイ中」にメニューボタンを押し てメニュー画面を出す。
- コントロールダイヤルを回して、アイコン 「ロ」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「インターバ ル録画」を選び、ダイヤルを押す。



一定時間おきに撮る - インターバル録画(つづき)

録画タイムは 最大±6フレームの誤差が出 ることがあります。

コントロールダイヤルを回して「設定」を選び、ダイヤルを押す。



- 「ウエイトタイム」と「録画タイム」を設定する。
 - コントロールダイヤルを回して「ウエイトタイム」を 選び、ダイヤルを押す。



2 コントロールダイヤルを回して「ウエイトタイム」を 設定し、ダイヤルを押す。




3 コントロールダイヤルを回して「録画タイム」を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して「録画タイム」を設定し、ダイヤルを押す。



5 コントロールダイヤルを回して「□戻る」を選び、 ダイヤルを押す。 ⑤ コントロールダイヤルを回して「インターバル録画」を「入」にして、ダイヤルを押す。



メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。インターバル表示が点滅する。



3 スタート/ストップボタンを押す。 インターバル録画が始まる。 インターバル表示が点灯する。

インターバル録画を解除するには

次のいずれかの操作を行います。

- ・メニュー画面で「インターバル録画」を「切」にする。
- 電源スイッチを「切」か「ビデオ」、「メモリー」にする。

インターバル録画実行中に通常の録画をするには スタート/ストップボタンを押す。

1回だけ通常の録画ができます。終了するには、もう1度スタート/ストップボタンを押します。


アニメーションのように撮る - コマ撮り

人形やおもちゃなどを少しずつ動かしながら コマ撮りし、アニメーションのような効果を 出せます。本機を固定し、手順6以降をリモコンで操作することをおすすめします。

コマ撮りをすると 最終カットは通常の1コマよ りも長くなります。

ご注意

コマ撮りを連続して行うと、 テープ残量表示は正しく表示 されません。



- **1** [撮影スタンバイ]中にメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- コントロールダイヤルを回して、アイコン「gr」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「コマ撮り」 を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを押す。

カメラ技定
10 デジタルアーム
10 デジタルアーム
10 デジタルアーム
10 デジタルアーム
10 デジタルアーム
10 デジタルアーム
10 デジター
10 プロスリー
10

- 5 メニューボタンを押す。 メニュー画面が消える。
- ₹ 被写体を動かし、手順6を繰り返す。

コマ撮りを解除するには

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「コマ撮り」を「切」にする。
- 電源スイッチを「切」か「ビデオ」「メモリー」にする。


画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエフェクトを加えて見ることができます。 ピクチャーエフェクトのうち、ネガアート とセピア、モノトーン、ソラリが使えま す。

電源スイッチを「切」にするか、再生を停止すると 自動的に解除されます。

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

▶ DV入力/出力端子からは出力されません。



[再生中に] ピクチャーエフェクトボタンを押し、コントロールダイヤルを回して使いたい モードを選ぶ。



次の順で変わります。 ネガアート←→セピア←→モノトーン←→ソラリ

ピクチャーエフェクトについて詳しくは33ページをご覧ください。

ピクチャーエフェクトを解除する

ピクチャーエフェクトボタンを押し、ピクチャーエフェクト表示を消す。


画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエフェクトを加えて見ることができます。

電源スイッチを「切」にするか、再生を停止すると 自動的に解除されます。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

● DV入力 / 出力端子からは 出力されません。



1 [再生中に]デジタルエフェクトボタンを押し、コントロールダイヤルを回して使いたいモードを選ぶ。



次の順で変わります スチル←→フラッシュ←→ルミキー←→トレイル

コントロールダイヤルを押す。

表示が点滅から点灯に変わり、バーが表示される。スチルまたはルミキーを選んでいるときは、押したときの画像が静止画扱いになる。

3 コントロールダイヤルを回して、効果を調節する。

デジタルエフェクトについて詳しくは34ページをご覧く ださい。

デジタルエフェクトを解除する

デジタルエフェクトボタンを押し、デジタルエフェクト表示を 消す。

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

カウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き 戻しや早送りをして、自動的に停止するよう にできます。リモコンでのみ操作できます。



再生中に、後でもう1度見たいと思う場面があったときなど。


ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。
- テープの途中に記録されていない部分があるとゼロセットメモリー機能が正しく働かない場合があります。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいときに、撮り直したい部分の終 了点でゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。

撮り直したい部分の開始点まで巻き戻して撮影を始めると終了点でテーブが停止し、再び撮影スタンバイになります。



- ① 「再生中」に画面表示ボタンを押す。
- ② 後で見たい場面でゼロセットメモリーボタン を押す。

カウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 再生し終わったら、■停止ボタンを押す。
- **4 ◆**◆巻戻しボタンを押す。

カウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止し、カウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

5 ►再生ボタンを押す。 もう1度再生される。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。リモコンでのみ操作できます。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するときなど。

- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し


ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

冒頭や途中に無記録部のある テープでは

日付サーチが正しく働かない ことがあります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入る日付データは 6つまでです。




カセットメモリーを使って頭出しする

カセットメモリー付きカセットでのみできます。(123ページ)

- 雷源スイッチを「ビデオ」にする。
- **②** メニューで 🖾 の項目の「Cメモリーサーチ」 を「入」にする。(90ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選 131

日付サーチ画面が出る。



撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

4 ★★または▶▶ボタンを押して、頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューでの項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(90ページ)
- **3** サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。
- **4 ★★**または**▶→** ボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(►)または後ろ(►)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

■停止ボタンを押す。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使えば、タイトルを入れた場面を探せます(タイトルサーチ)(123ページ)リモコンでのみ操作できます。




タイトルを入れた場面を探したいと き

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

タイトルを入れるには 77ページをご覧ください。


途中に無記録部のあるテープ では

タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。



- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② メニューで四の項目の「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(90ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- 3 サーチ選択ボタンを押して、タイトルサーチを選ぶ。

タイトルサーチ画面が出る。



タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

4 I◀◀または▶▶Iボタンを押して、頭出しした いタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ / フォトスキャン

「フォト撮影」でミニDVテープに撮影した静 止画を頭出しできます(フォトサーチ)。カ セットメモリー付きカセットを使うと便利で す。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生するこ

ともできます(フォトスキャン)。 リモコンでのみ操作できます。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するときなど。

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

途中に無記録部のあるテープ では フォトサーチが正しく働かな

いことがあります。



カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ

カセットメモリー付きカセットでのみできます。(123ページ)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② メニューで 回の項目の「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(90ページ)
 お買い上げ時は「入」に設定されています。
- **3** サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。

フォトサーチ画面が出る。



見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

4 ► または►► ボタンを押して、頭出ししたい静止画の撮影日時を選ぶ。

選んだ撮影日時の静止画が出る。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで皿の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(90ページ)
- サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

静止画を次々に出して探す - フォトスキャン

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- セリーチ選択ボタンを押して、フォトスキャンを選ぶ。

フォトスキャン画面が出る。



3 I◄ または▶ ボタンを押す。
静止画が順に5秒ずつ表示される。

フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

撮影日時とカメラデータを画面に出す - データコード

本機は、撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 再生時に希望の場所で出したり消したりできます。



再生中に撮影したときの日付・時刻 やカメラデータを確認したいとき。

ご注意

メモリーカードスロットを 使って撮った画像には、カメ ラデータは記録されていませ ん.

次のときは、-- -- を表示し ます。


- 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない
- 日付・時刻を合わせないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テ レビ画面にも出ます(23ペー ジ)

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

明るさを手動で最小にしておくと 絞り値表示の場所に「クロー


ズ」と表示されます。




[再生中]に、データコードボタンを押す。

押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし) 日付の表示




カメラデータの表示



カメラデータ表示を出さないようにする メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わります。 「日付表示」 (表示なし)

他のビデオへ録画する - ダビング編集

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル) VMC-IL4415/IL4435/2DV/4DV(別 売り)でつなぎダビング編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、メモリーインデックス画面の文字はダビングできません。



i.LINKケーブル(DVケーブ ル) で本機と接続できるのは 1台だけです

本機は録画側としても使えます i.LINKケーブル(DVケーブル)をつなぎかえなくても録 画機または再生機として使えます。録画機として使うときは、液晶画面やファインダーに「DV入力」の表示が出るのを確認してください。両方の機器に出ることもあります。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

より精度の高い編集をするには DVシンクロエディット(69 ページ)をお使いください。

- 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- る 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい場面で■ー時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機の■●一時停止ボタンを同時に押す。


他のビデオへ録画する - ダビング編集(つづき)

AV接続ケーブルでつなぐ

本機と他のビデオ機器をAV接続ケーブルで つないで、ダビング・編集ができます。 相手側のビデオはDV方式だけでなく、以下のどの方式のビデオでも使えます。

8, Hi8, VHS, VHSE, SVHS, SVHSE,





次のボタンを押して画面の表示を消してから ダビングしてください。

- 画面表示ボタン
- データコードボタン
- サーチ選択ボタン (リモコン)

消さないでダビングするとテー プに記録されてしまいます。

より精度の高い編集をするには 本機を再生機として、ファイ ンシンクロエディット機能の あるビデオデッキと本機を LANCケーブルでつなぎま す。

- 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面で
 ■一時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機のⅡ─時停止ボタンを同時に押す。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のビデオにつなぐときは AV接続ケーブル(付属)の黄色いブラグを映像入力へ、白いブラグか赤いブラグのどちらかを音声入力へつなぎます。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。モノラル音声で記録する場合は別売りの接続コードRK-C165をお使いください。

ミニDVテープに一部分ダビングする - DVシンクロエディット

編集をするための場面(プログラム)を選ぶだけで、i.LINK ケーブル(DVケーブル)で接続している他の機器に、テープの指定した部分だけをダビングすることができます。場面は、フレーム単位で選べます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容はダビングできません。

接続は67ページと同じです。


ご注意

- 他社のDV入力端子 (i.LINK入力端子)搭載機器ではお使いになれません。
- 録画した部分の間に無記録 部分のあるテープでは、 DVシンクロエディットが 正しく働かないことがあります。

ダビング時の誤差は ソニー製DV端子付きDV機器 と接続した場合、±5フレー ムです。

また、以下の条件では誤差が 大きくなることがあります。

- 「ここから」と「ここまで」 の間が5秒以下のとき
- 「ここから」をテープの最初に設定したとき
- 繰り返しDVシンクロエ ディットを行ったとき



- 本機に録画済のカセットを入れ、録画機に録画 用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 録画機側の入力切換を「DV入力」にする。
 録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは電源
 スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 5 コントロールダイヤルを回して、アイコン 「ETC」を選び、ダイヤルを押す。



ミニDVテープに一部分ダビングする - DVシンクロエディット(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続していないと 「実行できません」と表示され、「DVエディット」は選べません。

テープの無記録部には「ここから」「ここまで」の設定はできません。

る コントロールダイヤルを回して「DVエディット」を選び、ダイヤルを押す。



- 7 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。
- 3 コントロールダイヤルまたはリモコンのマークボタンを押す。

プログラムの「ここから」が設定される。



- 9 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分の終わりを探し、再生一時停止にする。
- コントロールダイヤルまたはリモコンのマークボタンを押す。

プログラムの「ここまで」が設定される。




ダビングが始まります。

ダビングが終了すると、本機も録画機も自動的に一時停止します。

ビデオやテレビから録画する

本機を録画機として使い、他のビデオの画像 やテレビ番組を録画・編集できます。



- S(S1)映像端子付きビデオやテレビにつなぐ場合、この接続を行うと再生画像がより鮮明になります。
- DV方式の高解像度を生かすためにはこの接続を行ってください。 (AV接続ケーブルの黄色いプラグをつなぐ必要はありません。)

ご注意

- ビデオやテレビにS(S1) 映像出力端子がない場合、 本機にS映像ケーブルはつ ながないでください。映像 が出なくなります。
- メニューの「画面表示」が 「ビデオ出力/パネル」で カウンターなどを画面表示 しているときは映像が出ま せん。「パネル」に切り換 えてください。
- 他のビデオで早送りやス ロー再生などを行うと、本 機で録画中の画像が白黒に なります。録画するときは テープを通常速度で再生し てください。

音声出力端子がひとつ(モノ ラル)のビデオにつなぐとき け


AV接続ケーブル(付属)の黄 色いプラグを映像出力へ、白 いプラグを音声出力へつなぎ ます。音声は、左音声として 記録されます。

モノラル音声で記録する場合 は別売りの接続コードRK-C165をお使いください。

- 本機に録画用のカセットを、他のビデオに録 画済みのカセットを入れる。
- ② 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
 メニューの「画面表示」を選び「パネル」にする。

ビデオやテレビの画像が液晶画面に出る。

- 3 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**Ⅲ**一時停止ボタンを押す。




- 4 他のビデオで再生を始める。 または録画したいテレビ番組を受信する。
- 録画したい場面で
 『●一時停止ボタンを押す。 録画が始まる。

記録済みテープに画像と音声を挿入する

録画済みテープの指定した部分に、他のビデ オからの映像や音声を挿入できます。

リモコンでのみ操作できます。

67ページまたは71ページの接続をし、他機 に挿入したい部分の入ったテープを入れてお きます。



挿入した部分(前の映像・音声は消えます)

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えますの でご注意ください。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像が乱れることが ありますが、故障ではありま せん。

LPモード時は、開始点と終 了点の画像と音声が乱れるこ とがあります。

終了点を設定せずに録画する ときは

手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

② 他機(再生側)で、挿入したい部分の始めを 探し、再生一時停止状態にする。

3 本機で、挿入部分の終了点を探し、再生一時 停止状態にする(a)。

リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す (b)。

「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、カウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点を探し、録画一時 停止状態にする(c)。
- 本機と他機(再生機)の一時停止ボタンを同時に 押す。

本機の挿入部分に、新たに再生側の映像と音声が記録され始める。

終了点(カウンター値「0:00:00」)付近で、自動的に本機は停止して、録画が終わり、ゼロセットメモリーが解除されます。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順2からやり直す。

途中で止める

■停止ボタンを押す。

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ

録画済みテープの指定した部分に音声を追加 できます。撮影時の音声は消えません。 次の4つの方法のいずれかで、音声を録音してください。


すべての接続をすると 追加する音声は、以下の順番 で優先されて録音されます。

リモコンでのみ操作できます。

- マイク(プラグインパワー)端子
- インテリジェントアクセサ リーシュー
- 映像 / 音声端子
- 内蔵マイク


i.LINKケーブル(DVケーブル)が接続されていると アフレコできません。

別売りの外部マイクでマイク端子からアフレコする場合



映像 / 音声端子にテレビなどをつないで画像と音声を確認することができます。アフレコする音声はスピーカーから出力されません。テレビか ヘッドホンで確認してください。


別売りの外部マイクをインテリジェントアクセサ リーシューに接続してアフレコする場合



ご注意

映像/音声端子または内蔵マ イクでアフレコするときは、 S1映像端子、映像/音声端子 から映像は出力されません。 画像は液晶画面またはファイ ンダーで確認してください。 アフレコする音声はスピー カーかヘッドホンで確認して ください。

映像/音声端子でアフレコする場合




内蔵マイクでアフレコする場合

接続は不要です。

アフレコする

上記のいずれかの接続をして、次の操作をします。



- 本機に録画済みカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません(91、146ペー ジン
- 映像/音声端子またはマイク端子に何も接続していないときは、内蔵マイクからアフレコされます。
- LPモードで記録された テープには、アフレコでき ません。
- B DV端子からはアフレコできません。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順3からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まりま す。

本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(DCR-TRV900 を含む)で録画したテープで アフレコすると音質が劣化す ることがあります。

アフレコ中にケーブルなどを 抜いたりつないだりすると アフレコが止まることがあり ます。

- 3 アフレコの開始点を決める。
 - ▶再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところでⅡ一時停止ボタンを押す。
- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。
- 5 Ⅱ一時停止ボタンを押すと同時に、オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。 画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録します。撮影時の音声(ステレオ1)は出ません。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。



お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

集

タイトルを入れる

カセットメモリー付きカセットを使え | ば撮影中、または撮影後にタイトルを 入れられます(インデックスタイト ラー機能)。再生したときにタイトル を入れた場面から約5秒間タイトルが 出ます。

あらかじめ記憶してい る8種類のタイトルと2 種類の自分で作ったタ イトルの中から内容に あったものを選べます (タイトルを作る→80) ページょ



ご注意


12文字をこえるタイトルに は「おおきい」サイズの設定 はできません。12文字をこ えるとサイズの決定後、「ち いさい」サイズに戻ります。

誤消去防止状態のカセットで

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

オリジナルタイトルを入れる

手順2で「白」を選びます。 オリジナルタイトルが作成さ れていないと、タイトル表示 欄に「---…」と表示され ます。



A タイトルボタンを押す。



コントロールダイヤルを回して、「ロ」を選 び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して、入れたいタ イトルを選びダイヤルを押す。

タイトルが点滅する。



タイトルを入れる(つづき)

設定表示と表示順

- •「色設定」
 - しろ↔きいろ↔むらさき ↔あか↔みずいろ↔み どり↔あお
- •「サイズ設定」 ちいさい←→おおきい
- 「位置設定」
 1←2←3←4←5←6
 ←7←8←9
 大きい数字になるほど位置が下になります。
 サイズ設定で「おおきい」
 を選んだときは、9の位置は選べません。

撮影の途中でタイトルを入れ るときは おしらせブザーは鳴りませ ん。

1つのカセットに記憶できる タイトルは

平均5文字で20タイトルです。ただし、カセットメモリーに日付データ/フォトデータ/カセットラベルデータが容量いっぱいに入っているときは、平均5文字で11タイトルです。1つのカセットのカセットメモリーに入る各データの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- ・カセットラベル1つ

4 色、サイズ、位置を選択する。


表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいときは手順5にすすむ。

1 コントロールダイヤルを回して「色設定」または 「サイズ設定」、「位置設定」を選び、ダイヤルを押す。

選べる項目が出る。




2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を選



3 必要なだけ1、2を繰り返す。

タイトルを確認し、コントロールダイヤルを 押す。

[再生中][再生一時停止中][撮影中]のとき [打ち込み中]の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



「撮影スタンバイ中 1のとき

[打ち込みよやく]の表示が出る。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に[打ち込み中]の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



タイトルを消す

- メニューボタンを押してメニューを出す。
- コントロールダイヤルを回してアイコン 「ໝ」を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して「タイトル消去」を選び、ダイヤルを押す。

タイトル消去画面が出る。



コントロールダイヤルを回して消したいタイトルを選び、ダイヤルを押す。

「タイトル消去しますか?」の表示が出る。



う 消去するタイトルを確認し、コントロールダイヤルを回して「消去」を選び、ダイヤルを押す。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

タイトルを作る




20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。

手順6で、作ったタイトルが 20文字になると それ以上の文字を選択することはできません。

撮影スタンバイ状態で、カセットを入れてタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れますそれまで作成したタイトルは残っています。一度電源スイッチを「切」にしてから、もう1度はじめからやり直してください。


5分以上かかりそうなときは 「ビデオ」にしておくかカ セットを取り出しておけば電 源は切れません。



1 [撮影スタンバイ中]または[ビデオ]のとき タイトルボタンを押す。



② コントロールダイヤルを回して、「¹ø」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して、1行目または2行目の「---…」を選び、ダイヤルを押す。

1行目はオリジナル1。2行目はオリジナル2。



[きごう]を選ぶと

アルファベットや数字などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

文字を消すとき [←]を選びます。一番後ろの 文字が消えます。 **4** コントロールダイヤルを回して、希望の文字 の入っている列を選び、ダイヤルを押す。



5 コントロールダイヤルを回して、希望の文字 を選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- 毎 手順4、5を繰り返して希望のタイトルを作る。
- コントロールダイヤルを回して、[完成]を選び、ダイヤルを押す。タイトルが記憶される。
- 8 タイトルボタンを押して、タイトル画面を消す。

作成したタイトルを変更する

手順3で、変更したいオリジナルタイトルを選び、ダイヤルを押す。[←]を選び、ダイヤルを押して文字を消し、文字を選び直す。

カセットになまえを付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットに は、10文字までのなまえを付ける ことができます。 なまえを付けたカセットを入れ、電源を入れると、付けたなまえが自動的にファインダーや液晶画面、テレビ画面に約5秒間表示されます。

誤消去防止状態のカセットで は

カセットになまえをつけられ ません。


誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

カセットメモリーの容量が いっぱいのとき

ではマークが出ます。その カセットに入っているタイト ルを消せば、カセットになま えを付けられる容量ができます。

タイトルが入れてあると カセットのなまえが表示され るときに、カセットに記憶さ れているタイトルが4つまで 画面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっぱいになっています。スペースが表示されている分だけ文字を入れることができます。



- なまえを付けたいカセットを入れる。
- 2 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **③** メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- コントロールダイヤルを回して、アイコン「四」を選び、ダイヤルを押す。

[きごう]を選ぶと アルファベットと記号が選べ ます。[かな]を選ぶと、元の 画面に戻ります。

文字を消すとき [←]を選びます。一番後ろの 文字が消えます。 5 コントロールダイヤルを回して「カセットラベル作成」を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベル作成画面が出る。



 コントロールダイヤルを回して希望の文字の 入っている列を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。





- 多 手順6、7を繰り返して希望のカセットラベルを作る。
- ョコントロールダイヤルを回して「完成」を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す

上の手順6で[←]を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する

カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

バッテリー以外の電源で使う


テープを再生するときなど、長時間使用する ときは家庭用コンセントや自動車の電源を使 うと、バッテリー切れの心配なく使えます。

ご注意

- コンセントにつないで使う 場合は、ACチャージャー のモード切換スイッチをカ メラ/ビデオ側にしてくだ さい。充電側にしていると 電源は供給されません。
- DCチャージャーは、DC-V700またはDC-V515A以 外は使用しないでくださ い。

コンセントにつないで使うとき 接続コードをひっぱらないで ください。プラグがコンセン トから抜けることがありま す。

コンセントにつないで使う




自動車電源につないで使う

DCチャージャーDC-V700(別売り)を接続コード、DKケーブルDK-215(アクセサリーキットに付属)を使って本機と自動車のシガレットライターソケットを接続してください。

た

本体に取り付けたバッテリーを充電する

本機に取り付けたバッテリーを充電することができます。(本体内充電)



ご注意

ACチャージャーに接続した DKケーブルを金属類で ショートさせないでくださ い。故障の原因になります。

表示窓に表示されるバッテリー残量時間は ビューファインダーでの連続 撮影時間の目安です。実際の 連続撮影時間とは異なること があります。

バッテリー残量を計算するま では

表示窓には" - - - min "が表示されます。

バッテリーの充電が終わった ら DKケーブルを、本機のDC

IN端子から抜いて下さい。

- ② ACチャージャーのモード切換スイッチを 「ビデオ/カメラ」にする。
- 3 DC入力端子カバーを開け、DKケーブルを▲ マークを上にして、本機のDC IN端子につな ぐ。
- OKケーブルをACチャージャーにつなぐ。
- **5** 電源コードをコンセントにつなぐ。

本体に取り付けたパッテリーを充電する(つづき)

6 本機の電源スイッチを「切」にする。

充電が始まると、表示窓にバッテリー残量時間が表示される。



満充電

表示窓のバッテリーマークに「FULL」が表示されるまで 充電したときの状態

実用充電

表示窓のバッテリーマークがすべて点灯するまで充電したときの状態

充電時間

バッテリー	満充電時間	(実用充電時間)
NP-F550	約210分	(約150分)
NP-F750	約300分	(約240分)
NP-F950	約390分	(約330分)
NP-F530	約210分	(約150分)
NP-F730	約300分	(約240分)
NP-F930	約390分	(約330分)
NP-CF540	約210分	(約150分)

使い切ったバッテリーを充電したときの時間です。

メニューで設定を変える

画面にあらわれるメニュー項目を、コント ロールダイヤルで選択し、本機の工場出荷時 の設定を一部変更することができます。次の 順で選択します。


メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

ご注意

対面撮影中は、液晶画面、 ファインダーにメニュー画面 が出ません。

メニュー項目は 以下の9つのアイコン(絵文字)で、区分けされていま す。

- ☑ マニュアル設定
- 10 カメラ設定
- ▼ ビデオ設定
- パネル / VF設定
- **(11)** カセットメモリー設定
- ◯ テープ設定
- □ メモリー設定
- 🖹 初期設定
- ETC その他



[撮影スタンバイ中]または[ビデオ]のとき メニューボタンを押す。



撮影スタンバイ中のとき (「カメラ」のとき)



「ビデオ」のとき



「メモリー」のとき

② コントロールダイヤルを回して希望のアイコンを選び、ダイヤルを押す。



メニューで設定を変える(つづき)

3 コントロールダイヤルを回して希望の項目を 選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して設定を切り換え、ダイヤルを押す。



メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、使える項目 のみ表示されます。

アイコン / 項目	設定	意味	電源スイッチの位置
加 オートシャッ	λ	明るいとき、自動的に電子シャッターが働く。	「カメラ」「メモリー」
ター	切	明るいときでも、電子シャッターが働かない。	-
プログレッシブ	切	静止画/動画を全画素で記録しない。	「カメラ」
	λ	静止画 / 動画を全画素で記録する。	_
G デジタルズーム	λ	ズームが12倍を超えるとデジタルズームが働く。(48倍まで)	「カメラ」
	切	デジタルズームを使用しない。(ズームは12倍 まで)	-
ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	「カメラ」
	λ	ワイド録画モードにする。	_
手ぶれ補正	λ	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」「メモリー」
	 切	手ぶれ補正が働かない。(44ページ)	-
AEシフト		AE(自動露出)の設定レベルを調節する。 (45ページ)	「カメラ」「メモリー」
ゲインシフト	0dB	ゲインを0dBに設定する。	「カメラ」「メモリー」
	- 3dB	ゲインを - 3dBに設定する。(46ページ)	_
コマ撮り	切	コマ撮り機能を働かせない。	「カメラ」
	λ	コマ撮り機能を働かせる。(54ページ)	-
インターバル録 画	λ	インターバル録画機能を働かせる(51ページ)。	「カメラ」
	切	インターバル録画機能を働かせない。	_
	設定	インターバル録画機能のウエイトタイムと録画 タイムを設定する。	-
▼ バイリンガル	切	ステレオ音声または主 + 副音声で再生する。 (124ページ)	「ビデオ」
	メイン	左音声または主音声で再生する。(124ページ)	=
	サブ	右音声または副音声で再生する。(124ページ)	_
音声ミックス		音声モードST1→ST2間のバランスを調節す る。(76ページ)	「ビデオ」
メニュー項目の設定は	<u> </u>	設定に戻ります。また、コマ撮 その他の	メニュー項目は電源を

メニュー項目の設定は プログレッシブ、バイリンガ ル、音声ミックス、マイク音レ ベル、リモコンは電源をはずし て5分たつと、お買い上げ時の

設定に戻ります。また、コマ撮 り、インターバル録画は電源ス イッチを切ると、「切」になりま す。

はずしても設定を保持していま す。

メニューで設定を変える(つづき)

ライト 明るい 液晶画面を明るくする。 「メモリー」 パネル色のこさ 液晶画面の色のこさを調節する。 (93ページ) 「メモリー」 「ビデオ」「カメラ」「メモリー」 ファインダーの明るさを調節する。 (94ページ) 「メモリー」 「ビブオ」「カメラ」「メモリー」 ゼブラ (94ページ) 「カメラ」「メモリー」 「カメラ」「メモリー」 ゼブラ (79 ーンを表示させない。 (7 メモリー」 「カメラ」「メモリー」 人 4連写する。(STDモードの場合) (109ページ) 「リロラページ) 運写 マルチ画面 9連写する。(109ページ) 運写 スタンダー メモリーカードスロットを使い、標準の画質で「ビデオ」「メモリーート・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	アイコン / 項目	設定	意味	電源スイッチの位置
パネル色のこさ 液晶画面の色のこさを調節する。	■ パネルバック	明るさノーマル	レ通常はこの位置へ。	「ビデオ」「カメラ」
(93ページ) 「メモリー」 ファインダー明	ライト	明るい	液晶画面を明るくする。	「メモリー」
ファインダー明 ファインダーの明るさを調節する。 「ビデオ」「カメラ」 「メモリー」 でブラ で グラバターンを表示させない。	パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを調節する。	
るさ (94ページ) 「メモリー」 ゼブラ (ワークを表示させない。) 「カメラ」「メモリー」 人 ゼブラパターンを表示させる(43ページ)。 「メモリー」 正連写 切 連写しない。 「メモリー」 マルチ画面 (109ページ) マルチ画面 (109ページ) マルチ画面 (109ページ) 画質 スタンダー メモリーカードスロットを使い、標準の画質で「ビデオ」「メモリート(STD) 静止画を記録する。 ファイン メモリーカードスロットを使い、最も高画質で 静止画を記録する。 ファイン (FIN) 画を記録する。 メモリーカードスロットを使い、最も高画質で 静止画を記録する。(SFN) プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 通常はこの位置へ。 「ビデオ」「メモリー」 入 静止画を誤消去しないようにする。(114ページ) 「メモリー」(121ページ) 全消去 静止画を消去する。(117ページ) 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」			(93ページ)	
ゼブラバターンを表示させない。 「カメラ」「メモリー」 入 ゼブラバターンを表示させる(43ページ)。 記事写 切 連写しない。 「メモリー」 スタンダー メモリーカードスロットを使い、標準の画質で「ビデオ」「メモリート(STD) 静止画を記録する。 ファイン メモリーカードスロットを使い、高画質で静止(FIN) 画を記録する。 ファイン メモリーカードスロットを使い、最も高画質でカッイン 静止画を記録する。 プロテクト 切 静止画を記録する。 財止画を記録する。 「ビデオ」「メモリーカードスロットを使い、最も高画質でカッイン 静止画を記録する。 スライトショーを記録する。 スライトショーを連絡を設計法しないようにする。(114ページ) 「ビデオ」「メモリー」 スライドショーをする。(121ページ) 「メモリー」 全消去 静止画を消去する。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
大きりの	<u>るさ</u>		(94ページ)	「メモリー」
回導写 切 連写しない。	ゼブラ	切	ゼブラパターンを表示させない。	「カメラ」「メモリー」 ·
A 4連写する。(STDモードの場合) (109ページ) マルチ画面 9連写する。(109ページ) マルチ画面 9連写する。(109ページ) 連写 スタンダー メモリーカードスロットを使い、高画質で静止 (FIN) 画を記録する。		λ	ゼブラパターンを表示させる(43ページ)。	
(109ページ) マルチ画面 9連写する。(109ページ) 連写 画質 スタンダー メモリーカードスロットを使い、標準の画質で「ビデオ」「メモリード(STD) 静止画を記録する。 ファイン メモリーカードスロットを使い、高画質で静止(FIN) 画を記録する。 スーパー メモリーカードスロットを使い、最も高画質でファイン静止画を記録する。 (SFN) プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 「ビデオ」「メモリー通常はこの位置へ。 入 静止画を誤消去しないようにする。 (114ページ) スライドショー スライドショーをする。 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 アメモリー」 アメーマット フォーマットする。(106ページ) 「メモリー」 「メモリー」 アメーショーでデオ」 「メモリー」 アメーマット フォーマットする。(106ページ) 「メモリー」 「ビデオ」	□ 連写	切	連写しない。	「メモリー」
マルチ画面 9連写する。(109ページ) 連写 スタンダー メモリーカードスロットを使い、標準の画質で「ビデオ」「メモリード(STD) 静止画を記録する。 ファイン メモリーカードスロットを使い、高画質で静止(FIN) 画を記録する。 スーパー メモリーカードスロットを使い、最も高画質でファイン静止画を記録する。(SFN) プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 「ビデオ」「メモリー通常はこの位置へ。 人 静止画を誤消去しないようにする。 (114ページ) スライドショー スライドショーをする。 (121ページ) マメモリー」 「メモリー」 「メモリー」 「メモリー」 「メーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 「メモリー」 「メモリー」 「アオーマットする。(106ページ) 「メモリー」 「ビデオ」		λ		-
F(STD) 静止画を記録する。 ファイン メモリーカードスロットを使い、高画質で静止 (FIN) 画を記録する。 スーパー メモリーカードスロットを使い、最も高画質でファイン 静止画を記録する。 (SFN) プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 「ビデオ」「メモリー通常はこの位置へ。 人 静止画を誤消去しないようにする。 (114ページ) スライドショーをする。 (121ページ) 「メモリー」 「メモリー」 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 「メモリー」 「メモリー」 「メーマットする。(106ページ) 「ビデオ」			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
ファイン メモリーカードスロットを使い、高画質で静止 (FIN) 画を記録する。 スーパー メモリーカードスロットを使い、最も高画質でファイン 静止画を記録する。 (SFN) プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 「ビデオ」「メモリー通常はこの位置へ。 人 静止画を誤消去しないようにする。 (114ページ) スライドショーをする。 (121ページ) 「メモリー」 「メモリー」 「メモリー」 「オーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 「メモリー」 「メモリー」 「アーマットする。(106ページ) 「アメモリー」 「アンオーフォーマットする。(106ページ) 「アンオーフォーフォーコピー」 「ビデオ」	画質	スタンダー	メモリーカードスロットを使い、標準の画質で	「ビデオ」「メモリー」
(FIN) 画を記録する。 スーパー メモリーカードスロットを使い、最も高画質でファイン 静止画を記録する。(SFN) プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 「ビデオ」「メモリー通常はこの位置へ。 人 静止画を誤消去しないようにする。(114ページ) スライドショーをする。(121ページ) 全消去 静止画を消去する。(117ページ) 「メモリー」フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」		F(STD)	静止画を記録する。	
スーパー メモリーカードスロットを使い、最も高画質でファイン 静止画を記録する。(SFN) 静止画を記録する。(「ビデオ」「メモリー 通常はこの位置へ。		ファイン	メモリーカードスロットを使い、高画質で静止	-
ファイン (SFN) 静止画を記録する。 (SFN) プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 「ビデオ」「メモリー 通常はこの位置へ。		(FIN)	画を記録する。	
(SFN) お止画の誤消去防止指定をしない。 「ビデオ」「メモリー 通常はこの位置へ。		スーパー	メモリーカードスロットを使い、最も高画質で	=
プロテクト 切 静止画の誤消去防止指定をしない。 通常はこの位置へ。 「ビデオ」「メモリー のででは、「14ページ」 スライドショー スライドショーをする。 (121ページ) 「メモリー」 全消去 静止画を消去する。(117ページ) 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」		ファイン	静止画を記録する。	
通常はこの位置へ。		(SFN)		
入 静止画を誤消去しないようにする。 (114ページ) スライドショー スライドショーをする。 (121ページ) 「メモリー」 全消去 静止画を消去する。(117ページ) 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」	プロテクト	切	静止画の誤消去防止指定をしない。	「ビデオ」「メモリー」
(114ページ) スライドショー スライドショーをする。 「メモリー」 (121ページ) 全消去 静止画を消去する。(117ページ) 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」			通常はこの位置へ。	
スライドショーをする。 (121ページ) 「メモリー」 (121ページ) 全消去 静止画を消去する。(117ページ) 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」		λ	静止画を誤消去しないようにする。	=
(121ページ) 全消去 静止画を消去する。(117ページ) 「メモリー」 フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」			(114ページ)	
フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」	スライドショー		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「メモリー」
フォーマット フォーマットする。(103ページ) 「メモリー」 オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」			静止画を消去する。(117ページ)	「メモリー」
オートフォトコピー 静止画をコピーする。(106ページ) 「ビデオ」			フォーマットする。(103ページ)	
			静止画をコピーする。(106ページ)	
	Cメモリーサー	λ		
チ (59ページ)	· —	^		C) (1)
切サーチ時にカセットメモリーを使用しない。		切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	-

パネルバックライトで「明るい」を選んだとき 撮影時のバッテリー使用時間が 約1~2割短くなります。 バッテリー以外の電源で使うと きはパネルバックライトは自動 的に「明るい」になります。 このとき、メニューにパネルバックライトの項目は表示されません。

アイ	コン / 項目	設定	意味	電源スイッチの位置
ויו	タイトル消去		タイトルを消去する。(79ページ)	「ビデオ」「カメラ」
	タイトル表示	λ	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	「ビデオ」
		切	タイトルを出さない。	
	カセットラベル		カセットになまえを付ける。	「ビデオ」「カメラ」
	作成		(82ページ)	
	全消去		カセットメモリーのデータをすべて消去します。	「ビデオ」「カメラ」
00	録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「ビデオ」「カメラ」
			通常はこの位置へ。	
		LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。	
	音声モード	12BIT	2つのステレオ音声が記録できる。	「ビデオ」「カメラ」
			通常はこの位置へ。	
		16BIT	高音質で1つのステレオ音声が記録できる。	
	マイク音レベル	オート	録音レベルを自動で調節する。	「ビデオ」「カメラ」
		マニュアル	録音レベルを手動で調節する。	
	テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。	「ビデオ」「カメラ」
			1. 電源 / テープを入れた後、テープ残量が確定	
			してから8秒間。2. ▶再生ボタンまたは画面表	
			示ボタンを押してから8秒間。3. 早送り、巻き	
			戻し、ピクチャーサーチ中。	
		λ	テープ残量を常に表示する。	
	データコード	日付 /	データコードボタンを押したとき日付・時刻と	「ビデオ」
		カメラ	カメラデータを表示する。	
		データ		
		日付データ	日付・時刻を表示する。	
	日時あわせ		時計を合わせ直すとき。	「カメラ」
			(95ページ)	「メモリー」
	オートTVオン	切	テレビの電源を自動的に入れない。	「ビデオ」「カメラ」
		λ	LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソ	「メモリー」
			ニー製テレビの電源を入れる。(24ページ)	

LPモードの録画時間は SPモードの録画時間の1.5倍と なります。

LPモードについて

LPモードでは本機で記録したテーブを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。

- LPモードで記録するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製のMaster(マスター)DVテープをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

音声モードを「16BIT」にする と アフレコできません。

メニューで設定を変える(つづき)


アイコン / 項目	設定	意味	電源スイッチの位置
➡ TV入力切りか え	ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3	LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソニー製テレビの入力を切り換える。(24ページ)	「ビデオ」「カメラ」 「メモリー」
	切	テレビの入力を切り換えない。	
メニュー文字サ	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	「ビデオ」「カメラ」
イズ	2 x	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。	「メモリー」
デモモード	λ	デモンストレーションを表示する。	「カメラ」
	切	デモンストレーションを表示しない。	
ETC 時差補正	-	時差の設定をする(97ページ)。	「カメラ」「メモリー」
おしらせブザー	メロディー	・撮影スタート / ストップ時や、誤った操作をした ときにメロディーが鳴る。 通常はこの位置へ。	「ビデオ」「カメラ」 「メモリー」
	ノーマル	撮影スタート / ストップ時や、誤った操作をしたときにブザーが鳴る。	
	切	ブザー音が鳴らない。	
リモコン	_ λ	付属のワイヤレスリモコンが働く。	「ビデオ」「カメラ」
	切	リモコンが働かない。他機のリモコンで誤動作す るときはこの位置へ。	「メモリー」
画面表示	パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面とファイン ダーに出す。	「ビデオ」「カメラ」 「メモリー」
	ビデオ出力 / パネル	ファレビ画面にも画面表示を出す。	
録画ランプ	_ λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	「カメラ」
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくな る。	「メモリー」
カラーバー	切	カラーバーを表示しない。	「カメラ」
	λ	 カラーバーを表示する。	
DVエディット		i.LINK ケーブル(DVケーブル)でつないだ機器 にDVシンクロエディットでダビングするときに選ぶ。(69ページ)	「ビデオ」

デモモードについて

- カセットが入った状態では操 作できません。
- お買い上げ時は「スタンバイ」という設定になっています。これは10分後にデモンストレーションが始まる設定です。カセットを入れるか、電源スイッチを「カメラ」以外にするか、メニューで
- 「切」にすれば解除されます。 再び「スタンバイ」にするに はメニューで「入」にしたま ま電源スイッチを一度「切」 にし、「カメラ」に戻します。
- すぐにデモンストレーション を見るには、カセットを取り 出してメニューでデモモード を選び、「入」にしてメニュー 画面を消します。


被写体に接近して撮るとき 録画ランプが「入」になってい ると録画ランプの赤色が被写体 に反射して映ることがありま す。その場合、録画ランプを 「切」にすることをおすすめしま す。

液晶画面の色のこさを調節する




- コントロールダイヤルを回して、アイコン「「」を選び、ダイヤルを押す。

3 コントロールダイヤルを回し、「パネル色のこさ」を選び、ダイヤルを押す。




コントロールダイヤルを回し、色のこさを調 節して、ダイヤルを押す。




メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。

ファインダーの明るさを調節する



- ② コントロールダイヤルを回して、アイコン「□」を選び、ダイヤルを押す。

3 コントロールダイヤルを回して「ファイン ダー明るさ」を選び、ダイヤルを押す。



液晶画面を閉じてファインダーをのぞきなが らコントロールダイヤルを回し、明るさを調 節して、ダイヤルを押す。



5 液晶画面を開けてメニューボタンを押す。 メニュー画面が消える。


日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定されていますが、1年近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(136ページ)



- | 海外に行くとき
- しばらく使わずにいて時計が合って いないとき

日時を設定しないと テープには「--.--.」 が、フロッピーディスクまた はPCカードには「80.1.1」 が記録されます。



年 月 日 時 分の順で合わせます。

- 1 [撮影スタンバイ中]にメニューボタンを押してメニューを出す。
- ② コントロールダイヤルを回してアイコン「会」 を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、ダイヤルを押す。



日付・時刻を合わせ直す(つづき)

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正 午は12:00:00PMと表示し ます。

4 「年」を合わせる。

コントロールダイヤルを回して「年」を合わせ、ダイヤルを押す。

年表示は次のように変わる。



- 手順4と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 6 「分」と「秒」を合わせる。

「分」を合わせて時報と同時にコントロールダイヤルを押す。 時計が動き始める。



メニュー画面が消える。


時差補正

時差を設定するだけで時刻を現地時間に合わ せることができます。また、時差を0に設定 することにより、簡単にもとの場所の時間に 戻すこともできます。



海外などの時差がある場所で撮影す るときなど。


時刻が設定されていないと 時差補正の設定はできませ h_{\circ}



- 🚹 「撮影スタンバイ中] にメニューボタンを押し てメニューを出す。
- コントロールダイヤルを回してアイコン 「ETC」を選び、ダイヤルを押す。



3 コントロールダイヤルを回して「時差補正」 を選び、ダイヤルを押す。



時差補正(つづき)

4 コントロールダイヤルを回して時差を設定し、ダイヤルを押す。

時刻も時差に合わせて変わる。



5 メニューボタンを押す。 メニュー画面が消える。

メモリーカードスロットを使う - はじめに


本機はPC Card Standard のATA仕様に 準拠したメモリーカードスロットを装備し ています。

付属のフロッピーディスクアダプターまた は別売りのメモリースティックやPCカード を接続すると、静止画をフロッピーディス クやメモリースティック、PCカードに取り こむことができます。さらに、フロッピー

ディスクやメモリースティック、PCカード を使用して、マビカやコンピューターなどに 画像データを取りこむことができます。

ご注意!

フロッピーディスクアダプターをつけたま ま本機を持ち歩かないでください!



機能説明の方法

特に説明をしている場合をのぞき、この章で説明 するイラストは、付属のフロッピーディスクアダ プターのイラストを使用します。

メモリースティックの使用をおすすめ します

別売りのメモリースティック/PCカードキット MSAKIT-PC4Aの使用をおすすめします。メモ リースティックは、映像・音声などをデジタル データとして記録できる新世代メディアです。操 作のしかたはPCカードと同じです。詳しくはメモ リースティック/PCカードキットの取扱説明書をお 読みください。



使用できるPCカードの種類

PC Card Standard のATA仕様に準拠したTYPF II PCカードをお使いください。本機でフォーマッ トしてからお使いください。一度フォーマットす ると、容量64MBまで対応しています。

動作確認済みPCカード

日立

HB286008A3、HB286015A3、

HB286030A3, HB286045A3, HB286060A3 PCカードの取扱説明書もあわせてご覧ください。

付属のフロッピーディスクアダプター について

本機専用のアダプターです。本機以外の機器に接続 してご使用になった場合の動作は保証しません。

使用できるフロッピーディスクは

サイズ: 3.5インチ

タイプ: 2HD

容量: 1.44Mバイト

フォーマット: MS-DOSフォーマット(512)

バイト×18セクタ)

上記以外の3.5インチ2HDフロッピーディスクで使 用する場合は、本機でフォーマットしてお使いくだ さい。

メモリーカードスロットを使う - はじめに(つづき)

画像の圧縮形式について(JPEG)

本機は、撮影した画像データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。同時にインデックス用にサムネイルデータも記録しています。インデックス表示用のデータは本機以外では見ることはできません。

画像のデータファイル名

MVC00001.jpg: PCカードに保存した例 MVC-0001.jpg: フロッピーディスクに保存し

た例

必ず安定した場所に置いてお使いください フロッピーディスクアダプターをぐらついた台の 上や傾いたところなどに置いたり、手で持ってお 使いになると、製品が落ちるなどしてけがの原因 になるだけでなく、正常に動作しないこともあり ます。

振動や衝撃を与えないでください

誤作動や画像が記録できなくなったりするだけでなく、フロッピーディスクが使えなくなったり、 撮影済みの画像データが破損することがあります。また、ケーブルに無理な力を加えないでください。

湿気にご注意ください

フロッピーディスクアダプターは、水に濡れると動作しません。濡らさないようご注意ください。また、温度差のある場所へ移動すると、フロッピーディスクアダプターに水滴が付く結露現象が起こることがあります。結露が起きたときは135ページの記載に従って、結露を取り除いてからご使用ください。

フロッピーディスクについて

フロッピーディスクに記録されているデータなど を保護するため、次のことにご注意ください。

- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びた ものに近づけないでください。記録されている データが消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。変形し、使用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスクの表面に触れないでください。汚れや傷により、データの読み書きができなくなることがあります。

- フロッピーディスクに液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、必ずケースなどに入れて保管してください。
- クリーニングディスクは2HDタイプのみ使用できます。
- 3.5インチ2HDフロッピーディスクでも、使用環境によっては画像の読み書きができないものがあります。そのときは別の銘柄のフロッピーディスクをご使用ください。

電源について

メモリーカードスロットに関する操作を行うときは、別売りのACチャージャーを使って電源をコンセントから取ることをおすすめします。

バッテリー残量表示について

本機は、あと何分撮影 / 再生できるかを液晶画面 に表示しますが、メモリーカードスロットを使用 中は、消費電力が増えますので、正しい時間が表 示されなくなることがありますが、故障ではあり ません。

電源の供給

別売りのビデオライトなどを本機のアクセサリーシューに取り付けて使用しているとき、フロッピーディスクやPCカードに画像を記録すると、一時的にアクセサリーシューへ電源が供給されなくなり、ビデオライトが消えることがあります。 それ以外の動作に支障はありません。

バッテリーケースを使用しているときは EBP-L7など、乾電池を使用するバッテリーケース を使用しているときは、フロッピーディスクアダ プターを使った操作はできません。画面に「"インフォリチウム"バッテリーを使ってください」と表示されます。

画像の再生互換性は

他機で作成した画像の本機での再生、本機で作成 した画像の他機での再生については、保証いたし ません。

ご注意

メモリーカードスロットに指や物を入れないでください。

アクセスランプ点滅中は 絶対に本機に振動や強い衝撃 を与えないでください。ま た、電源を切ったり、メモ リーカードスロットに接続し ている機器を抜いたり、バッ テリーを取り出したりしない でください。画像データが破 壊されることがあります。

PCカードおよびフロッピーディスクアダプターのメモリースロット接続部について記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- 修理や改造、分解などをしないでください。
- 直射日光の当たる場所、極端に高温/低温の場所、湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
- カードに液体をこぼさないでください。
- 折り曲げたり、強い衝撃を 与えたりしないでください。

PCカードが取り出しにくい ときは

バッテリーをはずしてから PCカードを取り出してくだ さい。

メモリースロット接続部の先 端は

指先などでさわらないでくだ さい。




メモリースロット接続部の先端

ご注意

空のフロッピーディスクアダプターを本体に接続し、その後にフロッピーディスクを入れても、メモリー関係のボタンを操作しない限り、 対は 消灯しません。


フロッピーディスクアダプターまたはPCカード を接続する



表面を液晶画面側に向け、カチッと音がするまで押しこむ。

フロッピーディスクアダプターまたはPCカードを取り 出すとき


メモリー取りはずしスイッチを矢印の方向にスライドする。



フロッピーディスクを入れる



静止画を撮るときは、タブが 誤消去防止になっていないこ とを確認する。



フロッピーディスクを取り出すときフロッピーディスク取り出しボタンを押す。



メモリーカードスロットを使う - はじめに(つづき)

画質モードの違いは

画像はJPEGという方式で圧縮処理をしてから記録されます。記録されるときに割り当てられるメモリー容量が画質モードにより、次のようになります。

(画素数は、画質モードに関係なく640×480で、圧縮前のデータ量は約600Kバイトです。)

スーパーファイ ンモード 約150Kバイト

ファインモード 約100Kバイト スタンダードモード 約60Kバイト

1枚のフロッピーディスクに

記録できる枚数の目安 画質モードの設定および被写 体の状況で撮影枚数が異なり ます。

SFN (スーパーファイン)


約7~8枚 FIN(ファイン) 約14~16枚 STD(スタンダード) 約23~27枚

ご注意

画像によっては、画質モードを変えても、画質に差がない ことがあります。

画質モードを選ぶ

あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。画質 モードを選ばないと自動的に「スーパーファイン」で記録され ます。



1 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「メモリー」 にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にして「メモリー」にする。

- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 コントロールダイヤルを回して、アイコン「巨」を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して「画質」を選び、ダイヤ



5 コントロールダイヤルを回して画質を選び、ダイヤルを押す。



6 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

画質の設定について

設定	意味
スーパーファイン SFN	最も高画質で記録するときに使います。記録 可能な静止画の数は、「ファイン」より減り ます。約1/4に圧縮されます。
ファイン FIN	画質を優先するときに使います。約1/6に 圧縮されます。
スタンダード STD	標準の画質です。約1/10に圧縮されます。

ご注意

- フォーマットするとフロッ ピーディスクまたはPC カードの内容はすべて失われます。
 - フォーマットする前に内容を確認してください。画像にプロテクトがかかっていても消去されますのでご注意ください。
- 必ずバッテリーが充分に充電された状態でフォーマットしてください。
 - フォーマットには最大約3分かかります。
- 「フォーマット中」と表示されている間は、電源スイッチを切り換えたりボタン操作をしないでください。

フロッピーディスクまたはPCカードをフォーマット(初期化)する

- 1 フロッピーディスクをフォーマットする場合は、フロッピーディスクアダプターにフロッピーディスクを入れる。
 - PCカードをフォーマットする場合は、メモリースロットにPCカードを入れる。
- 2 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「メモリー」 にする。
 - 本体のロックつまみが左側になっているときは右側(解除) にして「メモリー」にする。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 4 コントロールダイヤルを回して、アイコン「 回 」を選び、ダイヤルを押す。
- 5 コントロールダイヤルを回して「フォーマット」を選び、ダイヤルを押す。
- 6 さらにコントロールダイヤルをまわして右側の「フォーマット」を選び、ダイヤルを押す。 「フォーマットします」の表示が出る。
- 7 もう1度コントロールダイヤルを押す。 「フォーマット中」と表示され、フォーマットが始まる。終 了すると「完了」と表示が出る。

ミニDVテープの画像を静止画として取りこむ

ミニDVテープに記録された画像を、フロッピーディスクまたはPCカードに静止画として記録することができます。

また、ライン入力されている画像を取りこんで、フロッピーディスクまたはPCカードに静止画として記録することもできます。

アクセスランプ点滅中は 絶対に本機に振動や強い衝撃 を与えないでください。ま た、電源を切ったり、メモ リーカードスロットに接続し ている機器を抜いたり、バ テリーを取り出したりしない でください。画像データが破 壊されることがあります。

画面に「メモリーがいっぱいです」と表示されたら PCカードまたはフロッピーディスクの容量がいっぱいです。

画面に「メモリーを確認してください」と表示されたらフォーマットしていないなど、認識されないPCカードまたはフロッピーディスクを使用しています。フォーマット形式をご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと テープは一時停止します。


電源を入れて最初に静止画を

取り込むときは データの書き込みに時間がか かることがありますが故障で はありません。

ミニDVテープに記録された 音声は

記録できません。

タイトルは 記録できません。フォトボタ ンを押し込んで、画像を記録 しているときはタイトルは表 示されません。



- 録画済みのミニDVテープを入れておいてください。
- あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスク アダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。
- 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② □ 再生ボタンを押す。
 ミニDVテープの画像が映る。
- **③** 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。

***プチャー ミニDVテープの画像が一時停止す る。このとき記録はされません。

4 フォトボタンを強く押し込む。


шшш

パーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを押し込んだときの画像がフロッピーディスクまたはPCカードに記録される。ミニDVテープの画像は再生に戻る。


他機をつないで静止画を取りこむ

↓ DV入力/出力端子から取りこむ場合



i.LINKケーブル(DVケーブル)VMC-IL4415/ IL4435/2DV/4DV(別売り)

映像入力端子から取りこむ場合



S(S1)映像端子付きビデオやテレビにつなぐ場合、

この接続を行うと再生画像がより鮮明になります。

DV方式の高解像度を生かすためにはこの接続を行ってください。 (AV接続ケーブルの黄色いプラグをつなぐ必要はありません。)

◆機の電源スイッチを「ビデオ」にして、メニューの配の項目の「画面表示」を「パネル」にする。

他機の画像が液晶画面に映ります。


- 2 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したいテレビを受信する。
- 3 104ページの手順3~4を行う。

ミニDVテープの静止画を自動記録する - ォートフォトコピー

サーチ機能を使って、ミニDVテープに記録 されている静止画のみをフロッピーディスク またはPCカードに順次取りこんで、記録することができます。

アクセスランプ点滅中は 絶対に本機に振動や強い衝撃 を与えないでください。ま た、電源を切ったり、メモ リーカードスロットに接続し ている機器を抜いたり、バ テリーを取り出したりしない でください。画像データが破 壊されることがあります。

ミニDVテープの静止画をすべてコピーしたいときは ミニDVテープを最初まで巻き戻してから、コピーを行ってください。




- 録画済みのミニDVテープを入れて、巻き戻しておいてください。
- あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスク アダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。
- 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「ビデオ」にする。
- タニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 コントロールダイヤルを回して、アイコン 「 回 」を選び、ダイヤルを押す。



徐中でフロッピーディスクを 入れかえると 前のフロッピーディスクに記 録した画像データのうち、最 後の画像から再び記録し始め ます。


4 コントロールダイヤルを回して「オートフォ トコピー」を選び、ダイヤルを押す。

「フォトボタンを押してください」と表示される。



5 フォトボタンを強く押し込む。

ミニDVテープの静止画がフロッピーディスクまたはPC カードに記録される。コピーされた静止画の数が表示さ れ、コピーが終了すると、「コピー終了」と表示される。



コピーを中止する

メニューボタンを押してください。

フロッピーディスクまたはPCカードの容量がいっぱい になると

「メモリーフル」が表示され、コピーは終了します。

フロッピーディスクまたはPCカードを入れ換え、もう1度手順 1から操作してください。

別売りのPCカードに静止画を撮る - メモリーフォト撮影

静止画を全画素(プログレッシブ)で、別売 リのPCカードに記録することができます。

電源スイッチを「メモリー」にすると

デジタルズーム(倍率12倍以上)、ワイドTV、デジタルエフェクト、ピクチャーエフェクト、タイトルは使えません。


静止画を記録中は

電源を切ったりフォトボタン を押したりすることはできま せん。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

別売りのビデオライトなどを本機のアクセサリーシューに取り付けて使用しているとPCカードに画像を記録するとき、一時的にアクセサリーシューへ電源が供給されなくなり、ビデオライトが消えることがあります。故障ではありません。



あらかじめPCカードを挿入しておいてください。

緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)にして「メモリー」にする。

② フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認 する。 記録可能な枚数



「カシャ」とシャッター音がして、画 像が静止画になる。 このとき記録はされません。

3 フォトボタンを強く押し込む。



バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを押し込んだときの画像がPCカードに記録される。

連写の枚数は

画質モードによって違いま す。

スーパーファイン 2枚 ファイン 3枚 スタンダード 4枚

ビデオフラッシュライト(別 売り)は

本機のアクセサリーシューか ら電源を供給してご使用中 は、連写/マルチ画面連写を しても発光しません。

連続して撮る(連写)


あらかじめ下記の設定をしてメモリーフォト撮影をすると、以 下の連写ができます。

通常の連写 連続して2~4枚の画像を連 続撮影する。



マルチ画面連写 9枚の静止画を連続撮影して9分割の画 面に表示する。





録のボタンを押しながら、電源スイッチを 「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に して「メモリー」にする。

2 メニューボタンを押してメニュー画面を出 す。

別売りのPCカードに静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

3 コントロールダイヤルを回して、アイコン 「回」を選び、ダイヤルを押す。

コントロールダイヤルを回して「連写」を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して設定を選び、 ダイヤルを押す。



メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

連写の設定について

設定	意味(画面に出る表示)
切	連続して撮影しません。
λ	約0.8秒間隔で2~4枚の静止画を連続して撮影 します。(🖆)
マルチ画面連写	約0.3秒間隔で9枚の静止画を連続して撮影し、9分割された1つの画面に表示します。(EEE)

静止画を見る - メモリーフォト再生


PCカードまたはフロッピーディスクに記憶 してある静止画を見ることができます。 また、インデックス表示をすると、画像を6枚ずつ表示することができます。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。 LASER AVLINKによる 再生はできません。
- テレビや液晶画面でメモリーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように見えることがありますが、 故障ではありません。データトは問題ありません。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーからピーという音(ハウリング)が出ることがあります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。



あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスクアダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。

緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に して「メモリー」にする。

- ② 液晶画面OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- 3 メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。
- **4** メモリー + / ボタンを押して、静止画を選ぶ。

前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。

メモリーフォト再生を止める もう1度メモリー再生ボタンを押す。

静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)

ご注意

インデックス表示をしているときの画像右上の番号は、フロッピーディスクまたはPCカードの記録順を示す番号です。データファイル名(100ページ)とは違いますのでご注意ください。

画質モード表示は 撮影時の画質モードと異なる ことがありますが、故障では ありません。画質モードは データファイルの容量によっ て表示されます。例えば、 スーパーファイン(SFN)で 撮った画像でも容量が小さい


パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

と、FINやSTDと表示される

ことがあります。


インデックス表示をすること はできません。

静止画再生中の画面表示




画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

撮影した画像を6枚ずつ一度に再生できます。画像を検索する ときなどに便利です。



メモリーインデックスボタンを押す。

インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶マーク が表示される。



- 次の6枚を見るときは、メモリー+ボタンを押し続ける。
- 前の6枚を見るときは、メモリー ボタンを押し続ける。

1枚の表示(シングル表示)に戻す

メモリー + / - ボタンで▶マークを表示したい画像に移動し、メ モリー再生ボタンを押す。 ファイル名について 本機では画像をJPEG(拡張 子.jpg)方式で圧縮・保存し ていますが、同時にインデッ クス用にサムネイルデータも 記録しています。インデック ス表示用のデータは本機以外 のパソコンなどでは見ること はできません。

推奨OS / アプリケーション 例

OS

- Windows 3.1
- Windows95
- Windows NT3.51以降など

アプリケーション

• Microsoft Internet Explorerなど

ご注意

- ・マッキントッシュでは
 Mac OS System 7.5以降
 のPC Exchangeを使う
 と、本機で撮影したフロッ
 ピーディスクまたはPC
 カードを使用することがで
 きます。画像を開くには
 マッキントッシュ用アプリ
 ケーションが別途必要で
 す。
- 本機で記録した画像をパソコンで見ると、入力時の映像信号の状態によっては、画面の端に帯が出ることがあります。故障ではありません。

パソコンで見る

本機で撮影した画像データはJPEG方式で圧縮されています。 JPEG画像を見ることのできるアプリケーションがインストールされているパソコンで、フロッピーディスクまたはPCカードの画像を見ることができます。

画像の取り込みなど詳しい操作方法については、各アプリケー ションの取扱説明書をご覧ください。

例: Windows 95がインストールされているパソコンでの操作

- **1** Windows 95を起動し、フロッピーディスクをパソコンのディスクドライブに入れる。
- 3 見たい画像のファイルをダブルクリックする。


大事な画像を残す - プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。

ご注意

フォーマットするとフロッ ピーディスクの内容はすべて 失われます。

フォーマットする前に内容を確認してください。 画像にプロテクトがかかっていても消去されますのでご注意ください。



あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスクアダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。

- 1 プロテクトする画像を表示する。
- ② メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 コントロールダイヤルを回して、アイコン「□」を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して「プロテクト」を選び、ダイヤルを押す。



5 コントロールダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを押す。

表示されている画像にプロテクトがかかる。



メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

プロテクトされた画像のファイル名に「**~**」マークがつきます。

プロテクトを解除する


手順5で「切」を選び、コントロールダイヤルを押す。

画像を消す - 消去

ご注意

- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテクトされている画像を消去 したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 一度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。

不要になった画像を消去する



あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスクア ダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。

- 1 削除したい画像を表示する。
- ② メモリー消去ボタンを押す。 「消去しますか?」の表示が出る。



③ もう1度メモリー消去ボタンを押す。 画像が消去される。


画像の消去を中止する

手順3でメモリー - ボタンを押す。

インデックス表示している画像を消す メモリー+/- ボタンで▶マークを表示したい画像に移動してから、手順2と3を行ってください。

すべての画像を消去する

メモリーカードスロットと接続しているフロッピーディスクまたはPCカードのファイルのうち、プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。



あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスクア ダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。

緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に して「メモリー」にする。

- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 コントロールダイヤルを回して、アイコン「□」を選び、ダイヤルを押す。

画像を消す - 消去(つづき)

「消去中」と表示されているときは 電源スイッチを切り換えたり、ボタン操作を行わないでください。

コントロールダイヤルを回して「全消去」を 選び、ダイヤルを押す。



5コントロールダイヤルを回して「消去」を選び、ダイヤルを押す。

「消去」が「消去します」の表示に変わる。



6 コントロールダイヤルで「消去します」を選び、ダイヤルを押す。

「消去中」と表示され、プロテクトのかかっていないすべての画像が消去されると、「完了」と表示される。



全消去を中止する

手順4で「戻る」を選び、コントロールダイヤルを押す。

メモリーカードスロットで撮った画像をミニDVテープにダビングする

あらかじめ本機のメモリーカードスロットを 使って撮った静止画やタイトルなどをミニ DVテープにダビングすることができます。

ダビング中は


メモリー再生ボタン、メモ リーインデックスボタン、メ モリー消去ボタン、メモリー + ボタン、メモリー - ボタン は操作できません。

インデックス画面は 録画できません。

ダビングー時停止中にエ ディットサーチをすると メモリー再生は停止します。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

ダビングできないことがあり ます。



- ・記録用のミニDVテープを入れておいてください。
- あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスク アダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ビデオ操作ボタンを使って、静止画をダビン グしたい場所を探し、ミニDVテープを再生 一時停止にする。






メモリーカードスロットで撮った画像をミニDVテープにダビングする(つづき)

録画中または録画スタンバイ中に画面表示ボタンを押すとタイムコードなど、ミニDVテープに関する表示以外に、メモリー再生表示、ファイル名表示も見ることができます。

- 4 ダビングしたい静止画をメモリー再生する。
- ⑤ 一時停止ボタンを押して、録画を始める。 録画を止めたいところで再度■ 一時停止ボタンを押す。



他にもダビングする場合は、手順4~5を繰り 返す。

ダビングを途中で中止するときは □停止ボタンを押す。

静止画を順番に自動再生する - スライドショー

画像を順番に次々に自動再生します。


ションなどに便利です。

記録された画像のチェックやプレゼンテー

テレビで見るときは あらかじめ本機を付属のAV 接続ケーブルでつないでくだ さい。LASER AVLINKによ る再生はできません。

スライドショーは ミニDVテープにダビングす ることはできません。

設定中にフロッピーディスクを入れ換えると スライドショーは動作しません。フロッピーディスクを入れ換えたら、必ず初めから操作し直してください。



あらかじめフロッピーディスクを入れたフロッピーディスクア ダプター、またはPCカードを挿入しておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは右側(解除)に して「メモリー」にする。
- ② メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 コントロールダイヤルを回して、アイコン「□」を選び、ダイヤルを押す。



コントロールダイヤルを回して「スライド ショー」を選び、ダイヤルを押す。



静止画を順番に自動再生する - スライドショー(つづき)

5 メモリー再生ボタンを押す。

フロッピーディスクまたはPCカードの画像が順番に再生される。すべて再生され、最初の画像がもう1度表示されて終了する。

スライドショーを中止する メニューボタンを押す。

スライドショーを一時停止する メモリー再生ボタンを押す。

お好みの画像からスライドショーを始める 手順2の前にメモリー + / - ボタンで最初の画像を選んでおく。

使えるビデオカセット

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。 Min DVマークのついたカセットをお使いください。*

B、Hi®方式や、WS、WSD、SWS、SWSD、B、回Beta、D√方式のビデオカセットは使えません。

ミニDVカセットには、カセットメモリー付きの ものと、カセットメモリーなしのものがありま す。本機ではカセットメモリー付きのものを推 奨しています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット 自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの冒頭や途中に1度無記録部を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部を作らないために、下記の操作を行ってください。

撮影の途中でテープを出し入れしたり、 VTRモードで再生したり、またはエディットサーチを使った場合には、次の撮影の前に エンドサーチボタンを押し、撮影終了位置に 戻す。

無記録部があったり、テープ上の信号が不連続なものは、上記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。 カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に機能なし カメラレコーダーで録画したときも同じ症状が 出ることがあります。

カセットメモリー付きカセットには**(川** (Cassette Memory)マークが付いています。 **(川**マークの付いたミニDVカセットをお使いください。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるソフトに著作権保護のため の信号が記録されている場合には、本機で再 生した信号の他機での記録が制限されること があります。

記録するとき


著作権保護のための信号が記録されているソフトを本機で録画することはできません。このようなソフトを録画しようとすると液晶画面やファインダー、テレビ画面に「ダビングプロテクトされています。録画できません。」(コピー禁止)の表示が現われます。


カセットの**(川4K**マークについて

この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができ ることを示します。なお、本機 は16キロビットのカセット (**CII**16K マークが本体側面に ついています)まで対応してい ます。

使えるビデオカセット(つづき)

メニューの	再生される音声		
「バイリンガ ル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ	
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声	
「メイン」に する	左音声	主音声	
「サブ」にす る	右音声	副音声	





音声多重記録テープを再生すると き

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを再生するときは、左の表のように必要に応じてメニューの「バイリンガル」を設定してください。メニューは電源スイッチを「ビデオ」にして出します。(89ページ)本機では二重音声は記録できません。

ミニDVカセットについてのご注意

間違って消さないために

カセットの背にある左図①の誤消去防止ツ マミを横にずらして、「赤」にします。

ミニDVカセットにラベルを貼ると きは

左図②の場所以外には、絶対に貼らないで ください。故障の原因になります。

ミニDVカセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります)。巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をク リーニングしてください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンター、お買い上げ店、ソニーサービス窓口またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ファインダーや液晶画面に「C: : 」 のような表示が出たときは、自己診断表示機 能が働いています。134ページをご覧くださ い。

撮影中

0-21-07			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	電源スイッチが「カメラ」に なっていない。	•「カメラ」にする。	12
テープが走行しない	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカ セットを入れる。	10、 22
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	そのカセットで撮るなら誤消去防止ツマミを赤が見えない側にする。または新しいカセットを入れる。	10、 124
	テープがヘッドドラムに貼り ついている (結露)。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	135
	スタート/ストップモードが 「	•「 呂 」にする。	14
すぐに撮影が止まる	スタート/ストップモードが「 <u>↓</u> 地面撮り防止」または「5秒」に なっている。	•「	14
電源が途中で切れる	撮影スタンバイ状態が5分以上続いたとき、バッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するために自動的に電源が切れます。	電源スイッチを一度「切」 にしてから、「カメラ」に する。	_
ファインダーの画像が はっきりしない	視度調節が正しくない。	視度調節する。	11
手振れ補正が働かない	メニューの「手ぶれ補正」が「切」 になっている。	「入」にする。	44
オートフォーカスが 働かない	手動ピント合わせになっている。	フォーカススイッチを 「自動」にする。	50
	オートフォーカスが働きにく い状態で撮影している。	手動でピントを合わせ て撮影する。	50
液晶画面とファインダー 内に❷が点滅している	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	135

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
フェーダーボタンが 働かない	スタート/ストップモードが「 並 地面撮り防止」または「5秒」に なっている。	「払」にする。	14
カウンターに5桁の アルファベットと数 字が出ている	自己診断表示機能が働いてい る。	サービス番号にしたがっ て対応する。	134
ろうそくの火やライト などを暗い背景の中で 撮ると、縦に帯状の線 が出る	背景とのコントラストが強い被 写体の場合に出る現象で、故障 ではない。	_	_
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる	スミア現象といい、故障ではない。	_	_
液晶画面やファインダー に見慣れぬ画面が現れる	カセットを入れずに電源を「カメラ」にして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	カセットを入れるとデモ ンストレーションが中断 される。デモンストレー ションが出ないようにす ることもできます。	92
シャッター音が出ない	メニューの「お知らせブザー」が 「切」になっている。	「お知らせブザー」を「メ ロディー」または「ノー マル」にする。	92
コマ送りのように見える	メニューの「プログレッシブ」が 「入」になっているか、電源ス イッチが「メモリー」になってい る。全画素書き出しのためで、 故障ではない。	_	_
液晶画面やファインダーに 「 」という 表示が出る。	スタート/ストップモードが「5 秒」になっている。	スタート / ストップモー ドを「 呂 」に戻す。	14

再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタン が働かない	電源スイッチが「ビデオ」に なっていない。	•「ビデオ」にする。	19
	テープが終わりになっている。	• テープを巻き戻す。	22
ノイズが多かったり、 映らなかったりする	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	135
音声が小さい	• 音量を最小にしている。	• 音量を大きくする。	21
または聞こえない	メニューの「音声ミックス」が ステレオ2側になっている。	• 音声ミックスを調節す る。	76
撮影日を画面に出して 日付サーチできない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	• カセットメモリー付き カセットを使う。	59、 123
	メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。	•「入」にする。	90
タイトルサーチできない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	• カセットメモリー付き カセットを使う。	61、 123
	メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。	•「入」にする。	90
	タイトルが入っていない。	タイトルを入れる。	77
アフレコした音声が聞こ えない	メニューの「音声ミックス」がス テレオ1側になっている。	音声ミックスを調節す る。	76
タイトルが出ない	メニューの「タイトル表示」が 「切」になっている。	「入」にする。	91
日付サーチやタイトル サーチが誤動作する	テープの途中に無記録部分がある。		123

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを ビデオ / カメラにし	• バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。	充電されたバッテリー を取り付ける。	8,9
ても動作しない	ACチャージャーのプラグがコンセントからはずれている。	コンセントに差し込む。	84
エンドサーチが働か ない	カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 一度も撮影していない。		18、 22
	カセットメモリーの付いていないカセットで、撮影後にカセットを取り出した。		18、 22
エンドサーチが誤動作する	テープの途中に無記録部分がある。		123
ファインダーに画像が 出ない	液晶画面が開いている。	液晶画面を閉じる。	
バッテリーの消耗が 早い	温度が極端に低いところで使用している。		
	• 充電が不充分。	• 充分に充電する。	8
	• バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーに交換する。	9
カセットが取り出せ ない	電源(バッテリーやACチャー ジャー)がはずれている。	電源をきちんと接続する。	9、84
	• バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリー を取り付ける。	8、9
●や≜が点滅し、カセットの取り出し以外できない	結露	カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度 入れ直す。	135
カセットメモリー付き のカセットを使用して いるのにカセットメモ リー表示が出ない	カセットの金メッキ端子が汚れ ている。または、ゴミが付着し ている。	金メッキ端子をクリーニ ングする。	124
テープ残量表示が出ない。	メニューの「テープ残量表示」が 「オート」になっている。	常にテープ残量を出した いときは「テープ残量表 示」を「入」にする。	91

メモリーカードスロット操作中

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない	• バッテリーが消耗している。	充電したバッテリーを 入れる。	8
	フロッピーディスクの位置が ずれている。	フロッピーディスクを 取り出して入れ直す。	101
	電源スイッチが「カメラ」に なっている。	•「メモリー」または 「ビデオ」にする。	104、 108
撮影ができない	すでに限度いっぱいに撮影している。	不要な画像を消去して から撮影する。	116
	フロッピーディスクまたはPC カードが入っていない。	• フロッピーディスクま たはPCカードを入れ る。	101
	本機では使用できないフロッ ピーディスクを入れた。	2HD、1.44Mバイト、MS-DOSフォーマットのフロッピーディスクを使う。	99
	フォーマットされていないフ ロッピーディスクを入れた。	• フォーマットする。	103
	フロッピーディスクのタブが 書き込み禁止になっている。	• 書き込み可能にする。	101
画像を消去できない	• プロテクトされている。	プロテクトを解除する。	115

その他

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない	カセットメモリーの付いてい ないカセットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	77,123
	カセットのメモリーがいっぱいになっている。	ほかのタイトルを消去する。	79
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元に戻す。	124
	無記録部分にタイトルを入れようとしている。	録画された部分にタイトルを 入れる。	77

故障かな?と思ったら(つづき)

その他

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
カセットになまえを 付けられない	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	カセットメモリー付きカ セットを使う。	82
	カセットのメモリーがいっぱ いになっている。	タイトルをどれか消去する。	79
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元に 戻す。	124
ダビング編集中、i.LINKケーブル(DVケーブル)を正しく接続しているのにモニター画像が出ない		i.LINKケーブル(DVケーブ ル)を一度ぬいてからもう1 度接続し直してください。	67
DVシンクロエディットが働かない	• 録画機側の入力切換ができて いない。	 据え置きDVデッキなら 「入力切換」を「DV入力」 に、デジタルビデオカメ ラレコーダーなら「電源 スイッチ」を「ビデオ」に する。 	69
	• ソニー以外のDV機器と接続し ている。	• 通常のダビングを行う。	67
	無記録部分にプログラム設定 しようとしている。	録画された部分に設定し 直す。	69
付属のワイヤレスリ モコンが働かない	メニューの「リモコン」を「切」 にしている。	•「入」にする。	92
	リモコンと本体のリモコン受 光部の間に障害物がある。	• 障害物を取り除く。	
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	⊕極と⊝極を合わせて、 正しく入れる。	143
	• 乾電池そのものの寿命。	• 新しい乾電池に交換する。	143
電源が入っているのに操作できない		バッテリーまたはAC チャージャーのDKケーブ ルを取りはずし、約1分後 再びバッテリーまたはAC チャージャーのDKケーブ ルを取り付け電源を入れ る。それでも操作できない ときは、スピーカー左のリセットボタンを先のとがったもので押す。(この操作を すると日時を含めすべての 設定が解除されます。)	84、 141

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とファインダーには、次のような表 示が出ます。詳しい説明は、()内のページ にあります。

- 対面撮影中はお知らせメッセージは出ません。
- 表示は実際には黄色です。
- ♪はおしらせブザー音の鳴るものです。

バッテリー残量

液晶画面

(お知らせメッセージ)





遅い点滅

バッテリー残量表示


バッテリー残量表示について*



残量表示が←□になると液晶画面とファインダーに△□マーク が点滅する。

残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合 があります。

テープ残量




表示

テープ残量 残量表示が「5分」になる と液晶画面とファイン ダーに않回マークが点滅 する。

♪テープの終わり







日付・時刻の未設定(95ページ)

日付、時刻を設定してもこのメッセー ジが出る場合は、内蔵の充電式ボタン 電池が放電しています。充電してくだ さい。(136ページ)

あわせてください

バッテリー種類

本機はインフォリチウム バッテリー専用です。


インフォリチウム ' つかってください

バッテリーの寿命

"インフォリチウム"バッテ リーをお使いのときのみ表 示が出ます。

このパッテリーは 古くなりました 取りかえてください

♪カセットが入っていない



♪カセット誤消去防止(124ページ)







遅い点滅


カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

ヘッド汚れ(135ページ)





対面撮影中



クリーニングカセットできれいにする。

♪結露(135ページ)

結露しています カセットを 取り出してください





速い点滅

テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置 する。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

♪アフレコできない(74ページ)

音声モ・ドが ちがいます 確認してください 16BITで記録されたテープにアフレコしようとしたときに出ます。アフレコは12BITで記録されたテープにしかできません。

録画モードが ちがいます 確認してください LPで記録されたテーブ にアフレコしようとした ときに出ます。アフレコ はSPで記録されたテー ブにしかできません。ま た、PAL方式のテーブを 使用したときもこの表示 が出ます。

テ・ブを 確認してください なにも記録されていない テープにアフレコしよう としたときに出ます。

D V ケーブルを ぬいてください i.LINKケーブル(DV ケーブル)を接続した状 態でアフレコしようとす るとき出ます。

カセットメモリーが付いていない

カセットメモリ - 付き カセットを 入れなおしてください カセットメモリーを使っ たサーチや、カセットラ ベル、タイトルの機能は カセットメモリーの付い たカセットでのみできま す。

カセットメモリーの容量が足りない

メモリ - が いっぱいです

自己診断表示機能が働いている (134ページ)



本機が正しく動作していないとき、自己診断表示機能で本機の状態をお知らせしています。「こ: 」のような表示が出たら、134ページをご覧ください。

♪その他の異常



ー度カセットを取り出す。変わらない場合は、 変わらない場合は、 連い点滅 リー度電源を切り、パッテリーを取りはすす。 アイッテリーを取りはけい 電源を入れる。それでも表示が消えないとっさは、 テクニカルインフォ買い 上げた窓口によりとして、 こっください。

♪フロッピーディスクまたはPC カードに静止画を取り込めない



メモリーカードスロット にフロッピーディスクの 入ったフロッピーディス クアダプター、またはPC カードを挿入していない ときに出ます。

♪フロッピーディスクまたはPC カードが正しくフォーマットされ ていない(103ページ)



速い点滅

フロッピーディスクまたはPCカードが未フォーマットの とき、またはフォーマットが違うとき。(本機でフォー マットし直してください)。

または、メモリーカードまたはフロッピーディスクが故障したり結露したりしているとき出ます。


♪フロッピーディスクが誤消去防止 になっている

ディスクの 誤消去防止ツマミを 確認してください

♪フロッピーディスクに静止画が記録されていない

ファイルが ありません フロッピーディスクまた はPCカードに静止画が 1枚も記録されていない ときにメモリー再生しよ うとしたとき出ます。

♪エラーのある画像ファイルを再生 しようとしている



エラーのある画像ファ イルを再生しようとし たとき出ます。



プロテクトされた画像を 遅い点滅 消去しようとしたとき出 ます。

♪フロッピーディスクまたはPC カードの容量が足りない


メモリ - が いっぱいです フロッピーディスクまた はPCカードの容量が いっぱいになったとき出 ます。

自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機が正しく動作していないときに、ファインダー(または液晶画面)にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

ファインダー(または液晶画面)



自己診断表示

- 「C: 」: 」: お客様自身で正常に戻せる状態

表示	原因	対応の仕方	参照 ページ
C:04:	"インフォリチウム "以外のバッ テリーを使用している。	"インフォリチウム "バッテリーを使 用してください。	8
C:21:	結露している。	カセットを取り出し、約1時間後に 入れ直す。	135
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットでビ デオヘッドをきれいにする。	135
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	• カセットを入れ直し、再度操作し 直す。	
		電源を取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。	
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセンターまたはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。その際は、表示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度 繰り返しても正常に戻らないときは、テクニ カルインフォメーションセンターまたはソ ニーサービス窓口にご相談ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、フロッピーディスクやレンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、液晶画面やファインダーに下のように警告表示が出ます。ただし、レンズ/フロッピーディスクの結露では表示は出ません。

結露しています カセットを 取り出してください



5秒間表示

テープが入っている ときに点滅

結露が起きたときは

カセットまたはフロッピーディスクは直ちに 取り出してください。警告表示が出ている間 は、カセット取り出し以外できません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結 露がなくなるまで(約1時間)放置してくだ さい。電源を入れてもお知らせメッセージが 出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを 押しても≜が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったりします。


次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM12CLを使って ヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- ・ 再生画面が出ない。
- 液晶画面やファインダーに「ダヘッドが汚れています」と「四クリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。またはダが点滅する。

ビデオヘッドが汚れているときの画像



(正常画)





このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと き
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。 ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンター、お買 い上げ店またはソニーサービス 窓口にご相談ください。

お手入れ(つづき)

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、別売りの液晶クリーニングキットを使っ てきれいにすることをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し1年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合は日時は記録されないままで本機を使うことはできます。

充電方法

本機を別売りのACチャージャーを使ってコンセントにつなぐか、充電されたパッテリーを取り付け、電源スイッチを「切」にして24時間以上放置する。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス テレオ2)

16ビット48kHz (ステレオ)

映像信号 NTSCカラー、FIA標準方式 Min DYマークの付いたミニDVカ 使用可能力セット

ヤット

SP:約18.81 mm/秒 LP:約12.56mm/秒

SPモード:60分(DVM60使用 録画/再生時間

時)

IPモード: 90分(DVM60使用

時)

早送り、巻き戻し時間 約2分30秒(DVM60使用時) ビューファインダー

電子ビューファインダー:カラー 1/4インチCCD固体撮像素子

摄像素子

テープ速度

(3CCD)

レンズ 12倍ズームレンズ(光学) 48倍(デジタル)

焦点距離 f = 4.3~51.6 mm (35 mmカメラ換算では41~495

mm)

F 1.6~2.8

TTLオートフォーカス機構付き インナーフォーカスマクロ付き

色温度切り換え 自動追尾 / №、冷屋内

(3200K) ※屋外(5800K)

8ルクス(F1.6) 最低被写体照度 被写体照度範囲 8~100.000ルクス 推奨被写体照度 100ルクス以上

入・出力端子

NDV入力/出力端子

S1映像端子 入力/出力自動切り換え

> 4ピンミニDIN(1) 輝度信号:1 Vp-p、75 不平

衡、同期負

色信号: 0.286 Vp-p、75 不均衡

映像 / 音声端子 入力/出力自動切り換え

特殊ステレオミニジャック(1)

映像:1 Vp-p、75 不平衡、同

期負 音声: 327 mV(47 k 負荷

時) 出力インピーダンス2.2 k 入力インピーダンス47 k 以上

4ピン特殊コネクター

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø3.5)(1) マイク入力端子 ステレオミニジャック(Ø3.5)(1)

0.388 mV, DC2.5V

入力インピーダンス6.8k ステレオミニミニジャック €ランク端子

(Ø2.5)(1)

液晶画面

画面サイズ 3.5型

有効画面領域 72.4 × 50.4mm

(幅×高さ)

使用液晶パネル TFT (薄膜トランジスタアクティ

ブマトリクス)駆動

総ドット数 184,580ドット

構839×縦220

LASER AVLINK

映像/音声 IR空間伝送EIAJ*準拠 音声キャリア Lch: 4.3MHz

R ch · 4 8MHz

電源部、その他

動作温度

雷源雷圧 バッテリー插入口入力7つ V

DC IN 端子入力8.4V

ビューファインダーを使っての 消費雷力

カメラ録画時: 4.1W

液晶画面を使ってのカメラ緑画

時: 5.2W

LASER AVLINK使用による再 生時(液晶画面「切」時) 3.9 W

0 ~ + 40

保存温度 - 20 ~ + 60 93 x 103 x 193 mm 外形寸法

(最大突起部含まず) (幅×高さ×奥行き)

本体質量 約880 q(バッテリー、テープ含まず)

約1kg(バッテリーパックNP-撮影時総質量 F550、テープDVM60含む)

約1.1kg(バッテリーパックNP-F750、テープDVM60含む)

約1.2kg(バッテリーパックNP-F950、テープDVM60含む)

内蔵マイクロホン ステレオエレクトレットコンデ ンサーマイク

スピーカー ダイナミックスピーカー 付属品 フロッピーディスクアダプター

> (1)ワイヤレスリモコン(1)

単3型乾電池(リモコン用)(2) レンズキャップ(1)

レンズフード(1) AV接続ケーブル(1) 取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

撮り方ビデオ(1)

フロッピーディスクアダプター

フロッピーディスク1枚あたりの記録枚数の目安

SFNモード:約7~8枚

FINモード:約14~16枚 STDモード:約23~27枚

記憶媒体 3.5 インチ 2HDフロッピー

ディスク(1.44 Mバイト) MS-DOSフォーマット

フロッピー挿入部

約101.5×17.2×147 mm (幅×高さ×奥行き)

PCカード部 約54×11×120 mm

(幅×高さ×奥行き) +5 ~ +40

動作温度 本体質量 約380 g 電源電圧 本体より供給

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

*EIAJ(日本電子機械工業会)規格

外形寸法

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

録画内容の補償はできません

万一、デジタルビデオカメラレコーダーやテー プ、フロッピーディスク、PCカードなどの不且合 により録画や再生されなかった場合、記録内容の 補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様 です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の 現地でのアフターサービスおよびその費用につい ては、ご容赦ください。

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お 買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ い。所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

" 故障かな? と思ったら "の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照) お買い上げ店または添付の"ソニーご相 談窓口のご案内"にあるお近くのソニーサービス窓 口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただき ます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。 この部品保有期間が経過した後も、故障個所に よっては修理可能の場合がありますので、お買い 上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

海外で使うとき


本機は外国でもお使いになれます

別売りのACチャージャーAC-V700は、 AC100V~240V・50/60Hzの広範囲な電 源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

海外のコンセントの種類



日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

• アメリカ合衆国

・エクアドル

• グアテマラ

グアム

・スリナム

• セントルシア

・エルサルバドル

- 大韓民国
- 台湾
- チリ
 - ドミニカ
- ベネズエラ • ペルー 米領サモア

• ミクロネシア


フィリピン ・プエルトリコ

- カナダ キューバ • トリニダードト
 - ボリビア バコ ・ニカラグア ・ホンジュラス
- ・コスタリカ ハイチ ・コロンビア パナマ
 - ・バミューダ ・バルバドス
- ミャンマー メキシコ

138

各部のなまえ 使いかたの説明は、()内のページにあります。

本体



このマークは、ソニーのビデオ 機器関連商品の純正マークで す。



ソニーのビデオ機器をお求めの 際は、同じマークもしくはソ ニーのロゴマークが付いている ビデオ機器関連商品をおすすめ します。

これは登録商標です。




L はi.LINKのマークです。 i.I.INKとはIFFF1394-1995仕 様およびその拡張仕様技術を意 味し、ソニーの商標です。

IDV端子は、i.LINKに準拠し たDV入出力専用の端子です。

ショルダーベルト(別売り)の 取り付けかた




各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。




Intelligent Accessory Shoe


インテリジェントアクセサリー シューについて

- 別売りの専用マイクやビデオ ライトなどをお使いになる と、本機から電源を供給できます。
- 本機の電源スイッチに連動して、アクセサリーの電源の入 /切ができます。 (お使いになるアクセサリー
 - (お使いになるアクセサリー の取扱説明書をあわせてご覧 ください。)
- 取り付けたアクセサリーがはずれて落ちたりしないように、はずれにくい構造になっています。アクセサリーを取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、取り付けネジを確実に締め付けてください。
- アクセサリーを取りはずすときは、取り付けネジをゆるめ、上から押しながらはずしてください。






各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。




フロッピーディスクアダプター



別売りの外部マイクを使う場合 マイク(プラグインパワー)端 子はブラグインパワー方式の外 部マイク用電源端子とマイク入 力端子が兼用になった端子で す。 LANC**(** リモート)マークに ついて


♥は、LANC端子のマークで す。LANC端子とは、ビデオ機 器と周辺機器を接続し、テープ 走行などをコントロールできる ようにした端子です。 ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

ワイヤレスリモコン




電池の入れかた

1 押しながらずらす。



2 入れる。単3形2本



3 もとに戻す。



リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ

デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。


リモコンとリモコン受光部との間には 障害物がないようにご注意くだ さい。

リモコンの操作範囲 リモコンの届く範囲

リモコンの届く範囲は屋内使用 時で約5mです。本体のリモコ ン受光部に向けて操作してくだ さい。角度によっては操作でき ない場合があります。

各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。

液晶画面とビューファインダーの表示




デモンストレーションについて メニューで設定しますが以下の 手順でもデモンストレーション が見られます。

- 1 カセットを取り出して電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 □ 再生ボタンを押しながら 電源スイッチを「カメラ」に する。

デモンストレーションが出ない ようにするには

- 1 電源スイッチを「ビデオ」に する。
- 2 □停止ボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

表示窓の表示



用語解説

ア行

音声モード ...91ページ

音声の記録モードのこと。DV方式では、次の2 種類がある。

① 12BITモード

ステレオ1(撮影時の音声)とステレオ2(アフレコした音声)の2つのステレオ音声が記録できる。

② 16BIT = - ド

あとから音声を追加することはできないが、1つのステレオ音声を高音質で記録できる。

力行

逆光補正...30ページ

逆光で被写体が黒っぽく映るのを防ぐ機能。本機は画面全体で明るさをいつも一定の量に保つ働きがある。逆光で撮影するときにもこの一定の「量」を保とうとして、被写体が暗めになる。逆光補正の機能を使うと、この「量」が多くなり被写体を明るめに自動調節する。

サ行

撮影スタンバイ...12ページ

「撮影を待機する・準備する」という意味。電源 スイッチを「カメラ」にし、撮影一時停止で次 の撮影を待機している状態。付属のレンズフー ドの装着をおすすめします。

自動ピント合わせ...12ページ

横方向に走査する映像信号からピントを検出する機能。そのため、被写体が横じまだけのものや背景とのコントラストの低いものは、自動でピントが合いにくいことがある。

視度調節...11ページ

ビューファインダー内の接眼レンズの位置を動かし、撮る人の視力に合わせて、ファインダーの画像がはっきり見えるように調節すること。

夕行

タイムコード...14ページ

テープ上の位置を映像とともに時・分・秒・フレーム(1フレーム=約1/30秒)単位で記録する機能。1フレームが映像の1コマに対応している。DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ位置の正確なカウンターとして使える。テープの途中に無記録部分があるとタイムコードは0から始まる。本機のタイムコードはドロップフレーム方式である。

データコード ...66ページ

テープを録画した日付(年・月・日) 時刻 (時・分・秒)とカメラデータをテープに記録する機能。再生時、必要に応じて画面上に表示できる。後から撮影日時と撮影情報の確認をする場合などに使える。

手振れ補正 ...44ページ

カメラの揺れを感知して、その揺れを補正する 機能。手振れ補正を使用しても画質や画角、消 費電力は変わらない。

ドロップフレーム方式...14ページ

本機はドロップフレーム方式を採用している。30フレーム / 秒でカウントするタイムコードと、フレーム周期が29.97秒のNTSC映像信号との間に起きるずれは自動的に補正される。分の単位が更新されるときに、フレームを02から始めることで補正を行う。ただし分が10の倍数のときは00から始める。

八行

プログラムAE ...48ページ

被写体や撮影状況により適した撮影を可能にする機能。本機には5種類のモードがある。 シャッタースピードやアイリス(絞り)をモードにより自動で調節する。

プログレッシブ ...27ページ

通常のテレビ放送では、1つの画面を細かい2つのフィールドに分け、1/60秒ごとに交互に映して(走査して)いる。これをインターレース方式という。瞬間ごとのテレビの画像は、見た目の画面の半分の面積にしか映っていない。これに対し、フィールドで分けずに一度に全画素(フレーム)を書き出す記録方式をプログレッシブという。画像は鮮明になるが、動きのある被写体は動きがぎこちなくなる。

ヘッド ...131ページ

映像や音声信号をテープに記録したり、テープ に記録されている信号を読み取ったりする本機 の心臓部分。使っているうちに汚れて、きれい に再生できなくなったときは、クリーニングカ セットを使ってきれいにする。

ワ行

ワイドTVモード ...31ページ

再生したときにワイド画面(横:縦=16:9)になるように撮影するときの設定。

横縦比16:9のワイドテレビで再生したときに画面いっぱいに映るように画像を縦長に圧縮して記録する。横縦比4:3のふつうのテレビで再生すると縦長に押しつぶされた映像になる。

アルファベット順

ディーブイ

DV静止画キャプチャーボード...26ページ デジタルビデオの画像をパソコンに静止画とし て取り込むためのパソコン用の拡張ボード(基 板)。

本機の NOV端子を使って接続すると、デジタルのまま画像をパソコンに転送できる。市販のアプリケーションソフトウェアを使えばパソコンに取り込んだ画像をさまざまに加工したり、印刷したりできる。

ディーブイ

DV方式...67ページ

コンスーマー向けに新たに開発されたデジタル VTRの方式。映像および音声信号をデジタル信 号でテープに記録するため、高画質、高音質で 記録できる。 アイディー

ID-1方式...31ページ

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムのこと。この方式に対応しているテレビとつなぐと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わる。

ID-2方式

ID-1方式に加え、著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステム。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリー…8ページ

"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器 との間で、バッテリーの使用状況に関するデー タ通信をする機能を持った新しいタイプのリチ ウムイオンバッテリー。本機はインフォリチウ ムパッテリー対応。

InfoLITHIUM (インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

レーザー エーブイリンク

LASER AVLINK...24ページ

赤外線で映像と音声の送受信を行うシステム。 エヌティー

ND(Neutral Density)フィルター...42ページ

色調を変えずに光量を減少させるためのフィルター。本機では光量を約16%減少させるフィルターを内蔵している。

エヌティーエスシー

NTSC方式 ...138ページ

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式。NTSC方式で記録されたテープは、ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式のビデオでは再生できない。

海外で本機を使うときは、ご注意ください。

S映像端子/S1映像入力/出力端子...23、68ページ

映像信号を構成する色信号と輝度(白黒)信号を分離して、より鮮明な映像を再現する端子。 S1映像信号では、通常のS映像信号にワイド モード自動選択用の信号が加算されている。

こんなときはこの機能

撮影するとき

撮影状況に合わせたい

明るい

白い服の人物が白い壁の前にいる 逆光補正(30ページ)

背後に光があり顔が暗くなる 逆光補正(30ページ)

暗い

夜景、夕景、花火

サンセット&ムーンモード(48ページ)

暗いところで撮りたい

キャンドルモード(48ページ)

被写体の動きが速い

ゴルフスイングなど

スポーツレッスンモード(48ページ)

三脚を使う

手振れ補正解除(44ページ)

画像をこうしたい

効果的な場面転換をしたい フェードイン、フェードアウト (29ページ)

写真のような静止画を撮りたい フォト撮影(25ページ)

意図的にピントを合わせたい 手動ピント合わせ(50ページ)

ワイドテレビで画面いっぱいに映るようにしたい ワイドTVモード(31ページ)

タイトルを出したい

タイトル機能(77ページ)

ズーム時の画質の低下を抑えたい

メニュー:デジタルズーム(89ページ)

画像にデジタル処理をしたい

ピクチャーエフェクト(33ページ) デジタルエフェクト(34ページ)

後でパソコンに静止画を取り込みたい プログレッシブモード(27ページ)

メモリーカードスロット(99ページ)

再生するとき

液晶画面の色がおかしい

液晶画面の色のこさを調節する(93ページ)

見たい場面にすばやく戻したい

ゼロセットメモリー(58ページ)

タイトルの入った場面の頭出しをしたい タイトルサーチ(61ページ)

静止画の場面を探したい

フォトサーチ(63ページ)

静止画だけ次々見たい

フォトスキャン(63ページ)

撮影した日時を確認したい データコード(66ページ)

149

索引

ア行	充電8	フォーマット 103
	充電式ボタン電池136	プログラムAE48
明るさ調節(液晶画面) 15	手動調節 36	プログレッシブ27
アフレコ74	手動ピント合わせ 50	プロテクト 114
インデックスタイトラー	ズーム 15	フロッピーディスク 100
機能	スライドショー 121	フロッピーディスクアダプター
インデックス表示 112	静止画 25	99
インテリジェントアクセサ	赤外線送信 24	ヘッド 135
リーシュー 25、140	接続(テレビで見るとき) 23	ヘッド汚れ表示 131
"インフォリチウム " バッテリー 8、147	(編集のとき)67	編集 67
エディットサーチ	ゼブラパターン 43	望遠15
エンドサーチ 18、22	セルフタイマー録画 17	
オートシャッター	ゼロセットメモリー58	マ行
おしらせブザー 92	全画素 27	
お知らせメッセージ 131		マイク音レベル 40
お手入れ135	夕行	満充電8
		メニュー 87
音声ミックス	タイトル77、80	メモリーカード 99
音声モード 91、146	タイトルサーチ61	メモリースティック 99
	タイムコード14	
カ行	対面撮影16	ラ行
海外で使うとき 138	ダビング編集67	リセットボタン 141
外部マイク(別売り) 74	使えるビデオカセット	リモコン143
カウンター14	テープ 123	リモコン受光部 2
カセットの入れかた10	つなぎ撮り 18	レックレビュー18
カセットメモリー 2、123	データコード 66	連写109
カセットラベル 82	テープ残量表示 131	レンズフード
画質モード	テープの終わり表示 131	ジョンスノート
画面表示21	手振れ補正 44	
カラーテレビ方式 138	デモンストレーション 92	
逆光補正	テレビで見る23	ワ行
グリップベルト6	電源(家庭用コンセント) 84	ワイドTV 31
警告表示	(自動車の電源)84	ワイヤレスリモコン 143
結露135	(バッテリー)8	
広角 15	撮る姿勢6	アルファベット順
高速アクセス		
故障かな?と思ったら 125	八行	ACチャージャー 8、84
誤消去防止ツマミ 124	バイリンガル 89	AV接続ケーブル 23、68
版/// 公別正グ (バッテリー8	DV静止画キャプチャー ボードキット 26、147
TY=	バッテリー残量表示 131	
サ行	ピクチャーエフェクト 33	DV方式 147
再生 19		ID-1方式 31、147
撮影が終わったら 17	日付サーチ 59	ID-2方式147
撮影する12	日付・時刻合わせ 95	i.LINK
三脚142	ビューファインダー 11	JPEG
自己診断表示134	フェーダー 29	LANC 企 端子142
実用充電8	フェードイン・フェード アウト	LASER AVLINK 24
視度調節11	フォトサーチ	NDフィルター 42
地面撮り防止14	フォトサーチ	NTSC方式 138
	ノ A I T取引 25	S(S1)映像端子23、68

お問い合わせ窓口の ご案内

デジタルイメージングカスタマーサポート デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター

本機をお使いになって不明な点、技術的なご質問、

故障と思われるときのご相談窓口です。

電話: 0574-28-8088

受付時間: 月~土曜日 午前9時~午後7時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

Handycam Square (ハンディカム スクエア)

ハンディカムを楽しく使っていただくための 情報をご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/cam/

Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●ナビダイヤル: 20570-00-3311 (全国どこからでも市内

通話料金でご利用いただけます) ●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311

●Fax: 0466-31-2595 受付時間: 月~金 9:00~20:00、 土・日・祝日 9:00~17:00